

# Håndholdt læser

Systemkonfiguration og kommunikation med dæksensoren

# Oversættelse af den originale brugermanual Håndholdt læser

# Ontinental 🏂

# Indhold

1	Generelt				
	1.1	Oplysr	ninger om denne brugermanual	7	
	1.2	<ul><li>1.2 Ansvarsbegrænsning</li><li>1.3 Ophavsret</li></ul>			
	1.3				
	1.4				
	1.5	Symbo	olforklaring	9	
	1.6	Advar	sel	10	
	1.7	Produ	centadresse	10	
	1.8	Garan	tibestemmelser	11	
	1.9	Kunde	service	11	
		1.9.1	Fejlafhjælpning	11	
2	Sikk	erhed		12	
	2.1 Generelle sikkerhedsoplysninger			12	
	2.2	2.2 Særlige farer			
		2.2.1	Fare pga. elektrisk strøm	13	
		2.2.2	Fare i eksplosionsfarlige områder	13	
		2.2.3	Fare ved brug af transportenheder for farligt gods	14	
	2.3	Reserv	vedele og tilbehør	15	
	2.4	Tilsigt	et brug	15	
	2.5	Forud	sigelig forkert anvendelse	16	
3	Tek	niske d	ata	17	
4	Bes	krivels	e	19	
	4.1	Funkti	onsbeskrivelse	19	
	4.2	4.2 Oversigt over enheden		20	
		4.2.1	Betjeningselementer	20	
		4.2.2	Underside	21	
		4.2.3	Tilslutninger	22	
		4.2.4	Stikplads for SD-hukommelseskort	22	
	4.3 Menustruktur			23	

# Indholdsfortegnelse

	4.4	Menus	tyring		25
		4.4.1	Indlæsni	ng af et menupunkt	25
		4.4.2	Ændring	af et udvalg	25
		4.4.3	Scroll-sy	mbol	25
		4.4.4	Dynamis	k hjælp	26
	4.5	Types	cilt		27
5	lbru	gtagni	ng		29
	5.1	Leveri	ngsomfan	g og transportinspektion	29
	5.2	Opladı	ning af dei	n håndholdte læser	30
		5.2.1	Visning a	f opladetilstanden	31
	5.3	Udskif	tning af hi	ukommelseskort	32
	5.4	Aktive	ring/deak	tivering af håndholdt læser	34
	5.5	Indstil	ing af der	i håndholdte læser	35
6	Drift	t	•••••		38
	6.1	Genere	elle oplysr	ninger	38
	6.2	Den hå	andholdte	læsers betjening	38
		6.2.1	Udlæsnir	ng af en tilgængelig sensor	39
			6.2.1.1	Problem ved udlæsning - kommunikation fejlslået	39
			6.2.1.2	Problem ved udlæsning - anden sensor i rækkevidde	40
		6.2.2	Indlæring	g af en sensor, monteret i dækket	40
			6.2.2.1	Problem ved indlæring - 2 forskellige sensorer	42
		6.2.3	Dæksens	or-generationer	43
	6.3	Skærn	nvisninger		44
	6.4	Menu	dæksenso	r	47
		6.4.1	Køretøj d	ækkontrol	47
			6.4.1.1	Indtastning af køretøjets navn	48
			6.4.1.2	Valg af køretøjskonfigurationer	49
			6.4.1.3	Indlæsning/indlæring af dæksensorer	50
			6.4.1.4	Visning af dæksensordata	52
		6.4.2	Sensor i d	dækket	52
			6.4.2.1	Valg af akselkonfiguration	53
			6.4.2.2	Indlæring af dæksensorer	53
			6.4.2.3	Kommunikation med sensorerne	55

# Indholdsfortegnelse

<b>O</b> n	tin	ent	tal	-
		-		

	6.4.3	Sensor synlig	57
		6.4.3.1 Kontroller sensor	57
		6.4.3.2 Aktiver sensor	60
		6.4.3.3 Deaktiver sensor	61
	6.4.4	Gen2 auto-aktivering	62
	6.4.5	Signal-samler	63
	6.4.6	Trigger-analyse	64
6.5	Install	ation	65
	6.5.1	ContiConnect upload	65
	6.5.2	Ny installation	65
		6.5.2.1 Indtastning af køretøjets navn	66
		6.5.2.2 Valg af køretøjskonfigurationer	67
		6.5.2.3 Definition af akslers specifikke egenskaber	77
		6.5.2.4 Indlæring af dæksensorer	80
		6.5.2.5 Overførsel af konfiguration til systemet	82
		6.5.2.6 Protokolfil	84
		6.5.2.7 Mulige problemer	86
	6.5.3	Fortsæt installationen	93
		6.5.3.1 Identifikationsnavnet hører til køretøjet	93
		6.5.3.2 Identifikationsnavn hører ikke til køretøjet:	93
	6.5.4	Testkørsel	94
		6.5.4.1 Testkørsel lastbil / bus, FORBUNDET eller mine	e/havn96
		6.5.4.2 Testkørsel trailer	101
		6.5.4.3 Mulige fejlmeddelelser ved testkørsler	104
6.6	Ændr	installation	110
	6.6.1	Modificering af en eksisterende installation	111
		6.6.1.1 Kontrol af installation	112
		6.6.1.2 Ændr parametre	113
		6.6.1.3 Ændr sensor-ID	115
6.7	De-/ak	tivering af systemet	116
	6.7.1	Deaktivering af CPC	116
	6.7.2	Aktivering af CPC	117

	6.8	Diagno	ose		118
		6.8.1	DTC'er (	fejlkoder)	118
			6.8.1.1	Udlæsning af generelle fejlkoder (DTC'er)	121
			6.8.1.2	Udlæsning af dækrelaterede fejlkoder (DTC'er	)128
			6.8.1.3	Sletning af alle fejlkoder (DTC'er)	133
			6.8.1.4	Lagring af fejlkoder (DTC'er)	134
		6.8.2	Softwar	eopdateringer	135
			6.8.2.1	Tilgængelig software på den håndholdte læse	r136
			6.8.2.2	Lastbil/bus, forbundet eller mine/havn	137
			6.8.2.3	Trailer	139
			6.8.2.4	Fejl under softwareopdatering	141
		6.8.3	CAN-Ch	eck	142
			6.8.3.1	Basisfunktion	142
			6.8.3.2	Ekspertfunktion	143
7	SD-ł	nukom	melsesk	ort	144
	7.1	Genere	elle oplys	ninger til SD-hukommelseskort	144
	7.2	Håndte	ering af f	iler på SD-hukommelseskort	145
	7.3	Марре	estruktur		146
	7.4	Protok	olfiler		146
8	Ved	ligehol	delse		148
	8.1	Opdate	ering af s	oftware i den håndholdte læser	148
	8.2	Forbin	delse til l	°C	149
	8.3	Udskif	tning af s	ikring i diagnosekablet	151
	8.4	Rengø	ring		152
	8.5	Opbev	aring		152

# **O**ntinental 🔧

9	Fejlafhjælpning			
	9.1	Nulstilling	152	
10	Bort	tskaffelse1	53	
	10.1	El-/elektronik-komponenter	153	
11	EF-c	overensstemmelseserklæring1	53	
12	Hon	nologering1	54	
	12.1	Oversigt	154	
	12.2	? Canada	154	
13	Inde	eks1	55	

# 1 Generelt

### 1.1 Oplysninger om denne brugermanual

Denne brugermanual er integreret bestanddel af den håndholdte læser TPM-02 og indeholder vigtige råd til tilsigtet brug, sikkerhed, ibrugtagning samt betjening af den håndholdte læser.

Brugermanualen skal læses og anvendes af alle, der betjener denne håndholdte læser eller udfører en reparation af den håndholdte læser.

Gør en evt. efterfølgende ejer opmærksom på denne manual.

### 1.2 Ansvarsbegrænsning

Producenten hæfter ikke for skader og driftsforstyrrelser pga.

- Manglende overholdelse af brugermanualen (i tvivlsspørgmål gælder den engelske version).
- ikke-tilsigtet brug,
- uautoriserede reparationer
- uautoriserede forandringer eller
- brug af ikke-godkendte reservedele.

### 1.3 Ophavsret

Denne brugermanual er ophavsretsligt beskyttet.

Uden udtrykkelig forudgående samtykke fra Continental Reifen Deutschland GmbH må brugermanualen ikke mangfoldiggøres til andre formål - hverken helt eller delvist.

Generelt

## 1.4 Forkortelser

I brugermanualen anvendes følgende forkortelser:

Forkortelse	Betydning
ADR	Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)
ATL	Autom. anhaenger-detekt. + position (Automatic Trailer Learning
ССИ	Central styreenhed (Central Control Unit)
CSW	CAN-Switch - koblingsmodul (integreret i CCU-på- hængsvogn)
DSP	Display
DTC	Diagnostic Trouble Code - Diagnose-fejlkode
HHT	Håndholdt læser (Hand-Held-Tool)
RX	Ekstra modtager
SO	Omgivelsesovervågning (Surrounding Observer)

# 1.5 Symbolforklaring

I denne brugermanual er advarsler yderligere fremhævet med advarselssymboler. I vejledningen anvendes følgende advarselssymboler:

Symbol	Betydning
	Generel advarsel
4	Advarsel mod elektrisk strøm
i	Generelle oplysninger og nyttige råd vedrørende håndtering.
E.S	Oplysning til overholdelse af miljøforskrifter ved bortskaffelse
	Elektriske/elektroniske komponenter med dette symbol må ikke bortskaffes med dagrenovatio- nen.

## 1.6 Advarsel

I denne brugermanual anvendes følgende advarsler:

ADVARSEL
En advarsel af dette faretrin markerer en farlig situati-
on.
Hvis den farlige situation ikke undgås, kan dette medføre alvorlige kvæstelser.
<ul> <li>Følg instrukserne i denne advarsel for at forebygge alvorlige personskader.</li> </ul>



	HENVISNING
1	En henvisning markerer supplerende informationer, der er vigtige for den videre bearbejdning eller som letter det beskrevne arbejdsskridt.

## 1.7 Producentadresse

Continental Reifen Deutschland GmbH

Continental-Plaza 1

30175 Hannover

Tyskland

www.continental-tires.com

# 1.8 Garantibestemmelser

Lovens garantibestemmelser gælder, hvor ikke andet er aftalt. Yderligere oplysninger fremgår af de generelle forretningsbetingelser.

## 1.9 Kundeservice

### 1.9.1 Fejlafhjælpning



# 2 Sikkerhed

### 2.1 Generelle sikkerhedsoplysninger

For en sikker brug af den håndholdte læser skal følgende generelle sikkerhedsoplysninger iagttages:

- Alle den håndholdte læsers dele skal inden brug kontrolleres for udvendigt synlige skader. En beskadiget håndholdt læser må ikke tages i brug.
- Den håndholdte læser må ikke falde ned eller udsættes for hårde stød.
- Den håndholdte læser må ikke åbnes, bortset fra slidsen til SD-hukommelseskortet. I den håndholdte læsers indre er der ingen dele, der kan vedligeholdes.
- Den håndholdte læsers batteri kan ikke udskiftes.
- Reparationer ved den håndholdte læser må kun udføres på fabrikken. Hvis enheden repareres usagkyndigt eller åbnes, bortfalder alle garantikrav.
- Den håndholdte læser skal beskyttes mod fugt og indtrængende væsker eller genstande. Ved kontakt med væsker skal strømforsyning til enheden straks afbrydes.

# 2.2 Særlige farer

### 2.2.1 Fare pga. elektrisk strøm



### 2.2.2 Fare i eksplosionsfarlige områder



### 2.2.3 Fare ved brug af transportenheder for farligt gods

ADVARSEL
Fare pga. farligt gods!
Ved brug af den håndholdte læser i nærheden af farligt gods/-transporter er der diverse farer (f.eks. eksplosions- fare).
Den håndholdte læser må under følgende omstændig- heder anvendes på køretøjer til transport af farligt gods (ADR):
Inde i førerhuset
<ul> <li>Uden for førerhuset, når</li> <li>køretøjet står stille</li> <li>og</li> </ul>
- der ikke læsses eller losses farligt gods.
Desuden skal følgende anvisninger følges:
Den håndholdte læser må aldrig komme i kontakt med farligt gods.
<ul> <li>Sikkerhedsanvisningerne vedrørende det transporte- rede farlige gods skal overholdes.</li> </ul>

# 2.3 Reservedele og tilbehør



## 2.4 Tilsigtet brug

Den håndholdte læser er kun

- beregnet til kommunikation og indstilling af dæksensorer,
- til udlæsning af tryk- og temperaturværdier,
- til indretning/tilpasning af systemet i forhold til køretøjet,
- til kontrol af systemets ydelse,
- til fejldiagnose
- til dataoverførsel mellem PC og den håndholdte læser.
- til opdatering af software.
- til kontrol af CAN-forbindelse af systemet med køretøjets CAN-bus.

Enhver anden eller videregående brug gælder som ikke-tilsigtet.

Alle krav pga. skader, der opstår pga. ikke-tilsigtet brug, afvises.

Risikoen påhviler i så fald brugeren alene.

# 2.5 Forudsigelig forkert anvendelse



### ADVARSEL

#### Fare pga. ikke-tilsigtet brug

Ved ikke-tilsigtet og/eller anden brug kan den håndholdte læser udgøre en farekilde og der kan opstå skader.

Den håndholdte læser må kun anvendes iht. formålet.

Enhver brug til et andet formål end det, der er defineret i kapitel *"2.4 Tilsigtet brug" på side 15* gælder som ikke formålsmæssig og er dermed ikke tilladt.

Forkert brug foreligger f.eks., hvis

- oplysningerne i denne vejledning ikke overholdes.
- de grænser, der er angivet i de tekniske data, ikke overholdes
- den håndholdte læser anvendes i ændret eller fejlbehæftet tilstand
- den håndholdte læser anvendes i en eksplosionsfarlig zone,
- manglende overholdelse af de sikkerhedsanvisninger, der er oplistet i kapitel "2.2 Særlige farer" på side 13.

# 3 Tekniske data

Håndholdt læser				
Dimensioner (L x B x H)	160 x 84 x 33 6.3 x 3.31 x 1.30	mm inch		
Vægt	325 11.46	g oz		
Vægt af de elektroniske kompo- nenter	292 10.3	g oz		
Display	3-tommers 128x64 pixel monokromt grafik-LCD med baggrundsbelysning			
Kapslingsklasse	IP 54			
Batteripakke	Litium-ion-batteri 800 mAh / 11,1 V			
Driftstemperatur	-5 til 50 23 til 122	°C °F		
Opbevaringstemperatur	-20 til 25 -4 til 77	°C °F		
Tilslutninger				
USB 2.0 (PC)	Type A			
USB-kabel	Hirose 24-polet			
	Hulstik 1,3/3,5 mm			
Tilslutning oplader	$\bigcirc -\bigcirc -\bigcirc -\bigcirc ]$			
Hukommelseskort				
Korttype	SD-hukommels	SD-hukommelseskort		
maks. kapacitet	32 GB (leveringsomfang 8 GB)			

# 🙆 ntinental 🖄

Højfrekvens			
Frekvensområde	315 MHz - 868 MHz		
Anvendt frekvens	433,92 MHz		
Sendeeffekt	Kun modtagelse		
Lavfrekvens			
Frekvens	125 kHz		
Sendeeffekt	24,52 dBuA/m @ 180%		
Stikcykluser			
USB-stik	mindst 1.000		
Diagnosestik	mindst 100	Cyklusser	
Ladedapterstik	mindst 10.000		
Oplader			
Туре	ICP20-150-1250D		
Indgang	90 264 VAC / 47 63 Hz		
Udgang	14,25 V - 15,75 V / maks. 1,25 A		

#### Bemærkning

Dæksensorer af generation 2 virker således, at det ikke er mulig at arbejde med håndlæseren (Hand-Hel-Tool). hvis dæksensorer er forbundet med den mobile enhed via Bluetooth.

For dæksensorer af generation 1 gælder det ikke, da de ikke understøtter Bluetooth.

# 4 Beskrivelse

### 4.1 Funktionsbeskrivelse

Håndlæseenheden TPM-02 er en konfigurations- og diagnoseenhed med følgende funktioner:

- kontrol af dæksensorer,
- tryk- og temperaturmåling på dækket
- aktivering/deaktivering af dæksensorer,
- Aktiver funktion "Gen2 auto-aktiv" ved dæksensorer af generation 2.
- ny installation på køretøjet/påhængsvognen.
- kontrol og ændring af den eksisterende konfiguration
- kontrol af systemets ydelse (testkørsel)
- udlæsning af fejlkoder (DTC'er)
- firmwareopdateringer for display (DSP), CCU og koblingsmodul (CSW)
- protokollering af køretøjs- og indstillingsdata,
- kommunikation mellem PC og den håndholdte læser,
- kontrol af CAN-forbindelse af systemet med køretøjets CANbus.

4.2 Oversigt over enheden

## 4.2.1 Betjeningselementer



Pos.	Betegnelse	Funktion
1	Skærm	Visning af menuer
		Afslutning af en undermenu. Bladring tilbage i nogle menuer.
2 ESC-tasten <i>ESC</i>		Tryk på ESC-tasten i 3 s. = Afbrydelse af en proces. Afslut menuen
3	Piletaster ←	Navigering inden for menuerne. Indstilling af værdier.
4	RETURN-tasten 🕘	Bekræftelse af et valg. Kvittering af en meddelelse. Afslutning af dynamisk hjælp.
6	TIL/FRA-tast 🕕	Tænd/sluk af den håndholdte læser
6	Antenne 🕌	Antenne til kommunikation med dæk- sensorerne.

### 4.2.2 Underside



Pos.	Betegnelse
1	Ekstra homologeringsskilt
2	Stikplads for SD-hukommelseskort
3	Typeskilt
4	Afdækning for tilslutningsbøsning oplader
5	Afdækning for tilslutningsbøsninger USB- og diagnosekabel
6	Holder til bærestrop*
	(*lkke del af levering)

# 🔞 ntinental 🏂

### 4.2.3 Tilslutninger



Pos.	Betegnelse
1	Tilslutning for oplader
2	Indvendig reset-knap
3	Tilslutning for USB-kabel
4	Tilslutning for diagnose-kabel

### 4.2.4 Stikplads for SD-hukommelseskort



# 4.3 Menustruktur

#### Dæksensor

	Køretøj dækkontrol	_
	Sensor i dækket	
		Vis
		Kontrol.
		Aktivér
		Deaktivér
	Sensor synlig	
		Kontroller sensor
		Aktiver sensor
		Deaktiver sensor
	Gen2 auto-aktiv	
		Kontrol
		Aktiver
		Deaktiver
	Signal-samler	Deuktiver
	Trigger-analyse	-
Installation	ingger analyse	-
Installation		
	Ny installation	-
	Fortcast install	-
	Tostkarsol	-
Modificaring	Testkørser	-
Mouncering	(Endrinstallation	
		Kontrollor install
		Ændr parametre
		Ændr sensor-ID
	Aktiver CPC	-
5.	Deaktiver CPC	-
Diagnose		
	DTC (fejlkode)	1
		Generelle DTC'er
		Dækrelaterede DTC'er
		Slet alle DTC'er
		Gem DTC'er
	Software-opdatering	
		-
	Forbindelse til PC	
	CAN-check	-



Indstillinger	_	
	Sprog	_
		Česky / tjekkisk
		Dansk
		Deutsch /Tysk
		English / Engelsk
		Español / Spansk
		Français / Fransk
		Italiano / Italiensk
		Magyar / Ungarsk
		Nederlands / Hollandsk
		Norsk
		Polski / Polsk
		Português / Portugisisk
		Româna / Rumænsk
		Русский / Russisk
		Slovenský / Slovensk
		Suomi / Finsk
		Svensk
		Türkçe / Tyrkisk
	Enhed	
		Tryk
		Temperatur
	Indstilling lyd	
		Lyd
		Vibration
	Indstillinger	_
		Autoslukning
		Dato/tid
		Anvend dato
	Konfiguration	_
		Startindstilling
		Indstillingstryk
		Anvisninger
		REDI-sensor
	Version	

## 4.4 Menustyring

Den håndholdte læsers betjening sker via menuer med enhedens taster. Nedenstående beskrives de enkelte betjeningsskridt:

### 4.4.1 Indlæsning af et menupunkt

- Vælg det ønskede menupunkt vha. piletasterne 1.
- Bekræft valget med RETURN-tasten ). og indlæs det valgte menupunkt.
- Indeholder menuen undermenuer, vælg det pågældende menupunkt med <sup>1</sup>/<sub>4</sub> og bekræft valget med RETURN-tasten <sup>(1)</sup>/<sub>4</sub>.
- Tryk på ESC-tasten *ESC* for at vende tilbage til forrige menuniveau.
- Tryk på ESC *ESC* i 3 sekunder for at afbryde en proces.

### 4.4.2 Ændring af et udvalg

- ◆ Vælg med piletasterne ← → mellem indstillinger/muligheder.
- Bekræft valget med RETURN-tasten (1).

#### 4.4.3 Scroll-symbol

Er skærmen ikke stor nok til at kunne vise alle poster på en side, fremkommer der et scroll-symbol  $\mathcal{N}$  eller  $\mathcal{U}$ . Alle poster kan hentes ved hjælp af piletasterne **‡**.

### 4.4.4 Dynamisk hjælp

I nogle undermenuer vises der hjælpeteksten automatisk efter en fastlagt tid. Disse funktioner leverer automatisk nyttige oplysninger til parametrene eller indstillinger i den pågældende menu.

- Den dynamiske hjælp kan afsluttes via ESC-tasten, Return-tasten eller pileknapperne.
- Via menustien "Indstillinger/Konfiguration/Anvisninger" kan denne funktion deaktiveres eller aktiveres og den ønskede tid kan indstilles.

# 4.5 Typeskilt

Typeskiltet sidder på enhedens underside.



🗿 ntinental 🏂

Typeskiltet sidder på enhedens underside.



	CCAB nummer = Taiwan
--	----------------------

Anatel = Brasilien

# 5 Ibrugtagning

## 5.1 Leveringsomfang og transportinspektion

Den håndholdte læser leveres med følgende komponenter:

- Håndholdt læser (inkl. SD-hukommelseskort 8GB)
- Diagnose-kabel
- USB-kabel
- Oplader
- 4 stikadaptere EU (Europæisk Union), UL (USA), UK (England), AU (Australien)
- 2 reservesikringer til diagnosekablet
- Transportkuffert
- Kort vejledning
- Homologeringdatablad (art. nr. 17340480000)
- Testrapporter
- Overensstemmelseserklæring



#### HENVISNING

Kontroller leveringen for fuldstændighed og synlige skader. En ufuldstændig eller beskadiget levering reklameres omgående hos leverandøren/forhandleren.

🗿 ntinental 🏂

# 5.2 Opladning af den håndholdte læser



Inden første brug skal enheden iht. ladeanvisning oplades i mindst 3 timer.

En gang hver 3. måned skal enheden oplades i mindst 3 timer iht. ladeanvisning.

- Tænd for den håndholdte læser
- Fjern gummiafdækningen på håndlæseren for strømadapterens tilslutningsbøsning, og forbind strømadapteren med en stikdåse.
- Efter ca. 10 sekunder slukkes enheden automatisk og der fremkommer et opladningssymbol reå skærmen.
- Er batteriet helt opladet, fremkommer tallet "100%" i stedet for
   opladningssymbolet.

•	HENVISNING
	Kun den medfølgende oplader må bruges.
	Hvis der under opladningen ikke vises et stik eller et opladningssymbol , oplades enheden ikke tilstrækkeligt.
	Opladningen tag ca. 3 timer.
	Den håndholdte læser må af godkendelsesårsager ikke anvendes med tilsluttet oplader.

## 5.2.1 Visning af opladetilstanden

Befinder den håndholdte læser sig i batterifunktion, vises opladningstilstanden ved et batterisymbol øverst til højre på skærmen. Batterisymbolets fyldestatus svarer til batteriets opladningstilstand

•	HENVISNING
1	Advarslen "Low clock battery" fremkommer, når den håndholdte læser aktiveres, efter at den håndholdte læser ikke er blevet opladet i et længere tidsrum. Så skal dato og klokkeslæt genindstilles.

- Ladesymbolet remkommer på displayet, hvis håndlæseren er tilsluttet på opladeren.
- Er batteriet helt opladet, fremkommer tallet "100%" i stedet for no opladningssymbolet.

# 5.3 Udskiftning af hukommelseskort

På det SD-hukommelseskort, der er indbygget i den håndholdte læser findes de filer, der kræves til at opdatere displayets firmware, CCU'en og koblingsmodulet (CSW).

SD-hukommelseskortet indeholder desuden filerne for systemsprogene og tjener som hukommelse til de af den håndholdte læser genererede protokolfiler.

	HENVISNING
1	Ved levering af den håndholdte læser er der allerede isat et SD-hukommelseskort
	For at kunne kommunikere med SD-hukommelses- kortet forbindes den håndholdte læser via USB-kablet med en PC/bærbar computer, se kapitel "8.2 Forbin- delse til PC" på side 149. SD-hukommelseskortet forbliver i den håndholdte læser.
	Dataene på hukommelseskortet må ikke slettes eller ændres, da dette vil medføre fejl i den håndholdte læser helt hen til total svigt.
	<ul> <li>En undtagelse er protokolfilerne!</li> <li>Disse kan slettes uden at påvirke systemet.</li> </ul>



Hvis SD-kortet er defekt, gøres følgende for at udskifte hukommelseskortet:

- Løsn monteringsskruen på 2 afdækningen 1, og fjern afdækningen.
- Løsn hukommelseskortets låsemekanisme ved at trykke kortet let ind.
- Udskift hukommelseskortet. Vær opmærksom på korrekt position når det nye kort sættes ind i slidsen,
- Tryk hukommelseskortet ind til det går i hak.
- Sæt afdækningen 1 på, og spænd monteringsskruen 2.



# 5.4 Aktivering/deaktivering af håndholdt læser

Den håndholdte læser aktiveres ved at trykke på TIL/FRA-tasten

Ved igen at trykke på tasten  $\bigoplus$  i ca. 3 sekunder, slukkes den håndholdte læser.

	HENVISNING
1	Efter den er aktiveret for første gang, skal den hånd- holdte læser indstilles fuldstændigt efter at det fore- trukne sprog (Menusti "SETUP/LANGUAGE") er valgt, (se kapitel "5.5 Indstilling af den håndholdte læser" på side 35).
	Visning af dato og klokkeslæt i hovedmenuen kan aktiveres under "Indstillinger - Indstillinger - Anvend dato".

# 5.5 Indstilling af den håndholdte læser

I menuen **"Indstillinger"** fastlægges grundlæggende indstillinger af enheden som sprog, enheder etc.

Menupunkt	Betydning	Udvalg	
Sprog	Skærmens betje- ningssprog	Dansk, tysk, engelsk, finsk, fransk, italiensk, hollandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, svensk, slovakisk, spansk, tjekkisk, tyrkisk, ungarsk	
Fabod	Enhed for tryk og	Tryk	bar/psi
Enned	temperatur	Temperatur	°C/°F
Indetilling lyd	Signaler som lyd eller vibration	Lyd	Aktiver/Deak- tiver
mastining iya		Vibration	Aktiver/Deak- tiver
	Tid hvorefter den håndholdte læser slukker automatisk	Autoslukning	Fra 5min 10min 15min
Indstillinger	Systemdato og -klokkeslæt	Indstilling af dato og klok- keslæt. Visningsformat kan vælges.	
	Anvend dato	Brug af dato og tid (ja / nej). – Visning i hovedmenuen Brug ved protokolfiler	

Menupunkt	Betydning	Udvalg	
Konfiguration	Startindstilling	Beslutning, om indstil- lingerne skal vises efter hver aktive- ring.	Aktiver/Deak- tiver
	Anvisninger	Dynamiske hjælpesider fremkommer efter at den indstillede tid er gået eller de er deakti- veret.	Fra/5 s/10 s
	REDI-sensor	Forarbejd- ning af RE- DI-sensorer	Aktiver/Deak- tiver
Version	Oplysninger om firmware	Visning af FW-version og serienummer.	
- Vælg det pågældende menupunkt med <sup>1</sup>/<sub>2</sub> og bekræft valget med RETURN-tasten <sup>(1)</sup>.
- Et truffet valg skal enten bekræftes med RETURN-tasten eller menuen skal afsluttes med ESC-tasten ESC.
   Det valgte overføres automatisk, og menuen fortsættes evt. et niveau højere op.
- Når menuen "Indstillinger" afsluttes med ESC-tasten (ESC), gemmes alle foretagne ændringer automatisk.



# 🛈 ntinental 🏂

Drift

## 6 Drift

## 6.1 Generelle oplysninger

Følg nedenstående vejledning for en fejlfri drift:

- Den håndholdte læser skal altid anvendes med fulde batterier, så hele sendeeffekten står til rådighed.
- Hold afdækninger på den håndholdte læser lukket, så der ikke trænger snavspartikler eller væsker ind i den håndholdte læser.

## 6.2 Den håndholdte læsers betjening

Den håndholdte læser er udstyret med en antenne for at kunne kommunikere med dæksensorerne. Nedenstående beskrives fremgangsmåden for kommunikationen, som de anvendes i alle menuer.

•	HENVISNING
	Antennen skal altid holdes i sensorretningen for at sikre den bedst mulige kommunikation.
	Er lyd og/eller vibration aktiveret ved indstillingen, fremkommer der et tilsvarende signal, når udlæs- ningen er gennemført.
	<ul> <li>Udlæsningen sker i 3 trin med en stigende sendeeffekt.</li> <li>Er en kommunikation ikke mulig inden da, afbrydes processen.</li> </ul>

## 6.2.1 Udlæsning af en tilgængelig sensor

Hvis sensoren er frit tilgængelig, gøres følgende for at udlæse den:



6.2.1.1 Problem ved udlæsning - kommunikation fejlslået

Er en kommunikation med sensoren ikke mulig, fremkommer følgende meddelelse



Afhjælpning:

- 1. Kontroller den håndholdte læsers opladningstilstand, og oplad evt.
- 2. Gentag processen ved en anden hjulsensor.
  - Er en kommunikation mulig, er den 1. dæksensor defekt.
  - Er ingen kommunikation mulig, kontaktes kundeservice.

6.2.1.2 Problem ved udlæsning - anden sensor i rækkevidde

Befinder der sig en anden sensor i signalrækkevidden, kan den sensor, der skal testes, ikke udlæses pålideligt.

Følgende fremkommer på skærmen:



Afhjælpning:

 Fjern sensoren ud af andre sensorers eller andre støjkilders rækkevidde.

## 6.2.2 Indlæring af en sensor, monteret i dækket

For indlæring af dæksensorer fremkommer følgende skærmbillede:



l animationen vandrer punktmarkeringen med en defineret hastighed og i en indstillet hastighed langs med sidevæggen.



l "Sensor i dækket", "Køretøj dækkontrol", "Ny installation", "Fortsæt install." eller "Ændr sensor-ID" kan der vises yderligere statusmeddelelser.

- SOEG SENSOR
- AKTIVER SENSOR
- SKRIV DÆKPOSITION
- Hold den håndholdte læser med antennen som vist hen til dækkets sidevæg. Startpunktet er punktmarkeringen.



 Den håndholdte læser føres langs med dækkets sidevæg i henhold til animationens hastighed. 🔞 ntinental 🔧

For hver indlæringsproces sender den håndholdte læser forespørgselssignaler på 3 sendeeffekttrin. Trinnene vises på skærmen.

 Før den håndholdte læser en gang pr. effekttrin hen over sidevæggen af hele dækomfanget.



6.2.2.1 Problem ved indlæring - 2 forskellige sensorer

Hvis den håndholdte læser har nået 2 forskellige sensorer, fremkommer følgende meddelelse:

FLERE SENSORER MODTAGET!	
BEVAEG APPARATET I DEN. HASTIGHED, DER VISES I ANIMATIONEN.	

• Gentag indlæringsprocessen for dette dæk.

## 6.2.3 Dæksensor-generationer

Der findes to generationer dæksensorer

- Generation 1: sort afdækning
- Generation 2: orange afdækning

Håndlæseren er i stand til at arbejde med begge dæksensor-generationer, også i blandet drift (d.v.s. hvis dæksensorer af begge generationer er installeret på et køretøj.

Ud over funktionerne af generation 1 er visning af batteristatus i % en af de nye funktioner af generation 2.

Håndlæseren registrerer automatisk, hvilken dæksensor-generation der er installeret i et dæk. Der kræves ingen særlig brugerhandling.

## 6.3 Skærmvisninger

## Visning af køretøjet

H CO 123	

Viser køretøjets konfiguration set fra oven.

	HENVISNING
1	Ved valg af optionen for mere end 6 aksler vises den 7. og den 8. aksel på en anden side. Du kan skifte til den anden side ved at trykke på den 6. aksel med højre pileknap. Den vises ved et pilsymbol  på højre skærmkant.

#### Akselvisning:



Viser aksel/dækkonfigurationen på en del af bilen.

#### Dækvisning:

Til visualisering af dæksensordataene ændres farve og indhold af dæksymbolerne.

Illustra- tion	Betydning	
	Eksisterende dæk	
X.X	<ul> <li>Indlært sensor med data:</li> <li>1. Dækkets fyldetryk eller</li> <li>2. Antal telegrammer eller RSSI (se "6.5.4 Testkørsel" på side 94).</li> </ul>	
!	<ul> <li>Defekt sensor.</li> <li>Vis detaljerne til fejlen:</li> <li>Vælg dækket med den pågældende pil. (dæk markeret med "[]").</li> <li>Bekræft valget med RETURN-tasten .</li> <li>(Mulige fejl, se tabel i kapitel "6.4.3.1 Kontroller sensor" på side 57)</li> </ul>	
X.X	Indlært, deaktiveret sensor (shipping-modus)	
	Sensor ikke fundet	
	<ul> <li>Dækkene vises på denne måde, hvis</li> <li>fokus ligger på akslen.</li> <li>der allerede er programmeret et dæk (dette kan være tilfældet, når programmeringen er blevet afbrudt eller når sensor-ID er blevet ændret).</li> </ul>	

Et dæksymbol der er mærket med "[]", ligger i menuens fokus.

For at vise yderligere oplysninger ved fejlkoder (DTC) kan dæksymbolet vises inverteret eller blinkende.

Illustra- tion	Betydning	
X.X	For visning af fejlmeddelelser gælder:	
	Symbolet blinker:	Der foreligger aktive DTC'er.
	Symbolet blinker ikke:	Der foreligger passive DTC'er.
	(se "6.8.1.2 Udlæsning af dækrelaterede fejlkoder (DTC"er)" på side 128)	

## 6.4 Menu dæksensor

#### 6.4.1 Køretøj dækkontrol

Menupunktet anvendes til at oprette og ændre en køretøjskonfiguration i ContiConnect webportal. Desuden kan den generelt anvendes til af forespørge sensordata i køretøjer uden egen CCU og displayvisning. Hele køretøjets konfiguration indlæres.

Når nogle sensorer ikke kan findes eller ikke er monteret, kan indlæringsfunktionen for disse sensorer springes over ved at trykke på ESC-taster. I så fald fortsætter håndlæseren med det næste dæk, der skal indlæres.

#### Dæksensor - Køretøj dækkontrol

Forespørgslen efter dæk ser vha. 5 skridt:

- 1. Køretøjets betegnelse
- 2. Valg af køretøjskonfigurationer
- 3. Indlæsning/indlæring af dæksensorer
- 4. Oprettelse af protokolfilen
- 5. Ved behov: Visning af sensordatadetaljer

## **@**ntinental <u>≯</u>

#### 6.4.1.1 Indtastning af køretøjets navn

Køretøjets navn anvendes til mærkning af køretøjet og den tilhørende konfiguration. Navnet arkiveres i protokolfilen. Se også **"7.4 Protokolfiler" på side 146.** 



- Vælg tal og bogstaver med piletasterne + .
- Bekræft valget med RETURN-tasten
- Vælg "OK" med piletasterne og bekræft valget med RETURN-tasten, når køretøjets navn er komplet.

HENVISNING
Den maks. tilladte længde for køretøjsnavnet er 19 tegn,, f.eks. H CO 123.
Hvis der ikke indtastes et individuelt køretøjsnavn, føres posten "INTET KOERETOEJSNAVN" som køretø- jets navn.

#### 6.4.1.2 Valg af køretøjskonfigurationer

Kendetegn	Betydning	Udvalg
		Lastbil/bus
Køretøjstype	Køretøjsart	Trailer
		Mine / havn
Aksler i alt >6	Valgmulighederne afhæn- ger af køretøjstypen, Kun for køretøjstype lastbil/bus.	Ja/nej
Data via bluet.	Aktiverer eller deaktiverer dæksensoren af generati- on 2 til at sende data via Bluetooth uden kobling.	Ja/nej

Er valget afsluttet, fremkommer dernæst fugleperspektivet for en mulig køretøjskonfiguration.

- Vælg den aksel, der skal ændres, med piletasterne + +.
- Ændr dækkonfigurationen for den pågældende aksel med piletasterne <sup>1</sup>/<sub>4</sub>.



6.4.1.3 Indlæsning/indlæring af dæksensorer

Nu begynder indlæsningen/indlæringen af de enkelte sensorer. På skærmen vises det dæk, der aktuelt skal indlæres med "[]":

H CO 123	
↓ FORTSAET	

- Gå med den håndholdte læser til de markerede dæk på køretøjet.
- Start indlæringsprocessen med RETURN-tasten (1).

På skærmen vises en animation af indlæringen:



Udlæs sensoren med den håndholdte læser, som beskrevet i kapitel "6.2.2 Indlæring af en sensor, monteret i dækket" på side 40.



Indlæste dæk vises som i kapitel "6.3 Skærmvisninger" på side 44.

	HENVISNING
₽	Afhjælp mulige fejl ved indlæring af dæksensorer- ne som beskrevet i kapitlerne "Sensor ikke fundet efter 2 forsøg", "Der er fundet 2 forskellige sensorer samtidigt", "Sensorer er ikke aktiveret" og "Yderligere afbrydelseskriterier ved indlæringsprocessen".
	Hvis sensoren ikke registreres, medfører dette ikke at indlæringen afbrydes. Indlæringen fortsætter ved næste dæk.

Efter afslutning af indlæsning/indlæring oprettes der automatisk en protokolfil, der gemmes på SD-hukommelseskortet. Se også kapitel **"7.4 Protokolfiler" på side 146.** 

På skærmen vises:



Afslut visningen til protokolfilen med RETURN-tasten .

På skærmen vises køretøjet som helhed.

6.4.1.4 Visning af dæksensordata

Nu kan enhver ønsket dæksensor vælges.

Η	CO 123	
	8,9	8,4 [8,4]
	<i>←</i> → 1	<b>→</b> ↓1

- Vælg den ønskede dæksensor ved hjælp af piletasterne .
- Bekræft valg af dæksensor med RETURN-tasten (J).

Dataene for den valgte dæksensor vises. Se kapitel **"6.4.3.1 Kontroller** sensor" på side 57.

For at vende tilbage til den samlede visning af køretøjet:

- ◆ Tryk på RETURN-tasten → eller ESC ESC)-tasten.
- Efter 15 sekunder vendes tilbage til samlet visning.

For at forlade menupunktet:

- ◆ Hold ESC *ESC* nede i 3 sekunder.
- Bekræft forespørgslen til afslutning af menupunktet med "Ja" via piletasterne + + og RETURN-tasten ).

## 6.4.2 Sensor i dækket

For en dækrelateret forespørgsel/betjening af monterede sensorer i et køretøj skal de ønskede dæk med deres sensorer indlæres først.

#### Dæksensor - Sensor i dækket

Forespørgslen efter dæk ser vha. 4 skridt:

- 1. Forespørgsel, om der ved køretøjstypen handler sig om "Mine / havn".
- 2. Valg af aksel-konfiguration.
- 3. Indlæring af dæksensorerne.
- 4. Målrettet kommunikation med dæksensorerne.



6.4.2.1 Valg af akselkonfiguration

På skærmen vises:



- Bladring mellem akselkonfigurationer ved hjælp af piletasterne + +.
- Bekræft valget med RETURN-tasten (1).
- 6.4.2.2 Indlæring af dæksensorer

Nu begynder indlæringen af de enkelte sensorer. På skærmen vises det dæk, der aktuelt skal indlæres med "[]":

På skærmen vises:



 Udlæs sensoren med den håndholdte læser, som beskrevet i kapitel "6.2.2 Indlæring af en sensor, monteret i dækket" på side 40.

Er sensoren fundet i det markerede dæk, vises det ved indlæring eksisterende dæktryk i dæksymbolet, og der vises det næste dæk, der skal indlæres

Indlær alle dæk, som vist på skærmen. For det sidste dæk, der skal indlæres, fremkommer følgende:



Er indlæringen afsluttet for alle dæk, også det sidste, kan de enkelte sensorer aflæses målrettet.



#### 6.4.2.3 Kommunikation med sensorerne

For en målrettet kommunikation med dæksensorerne.

- Naviger mellem de 4 menupunkter ved hjælp af piletasterne
- Udfør den ønskede handling med RETURN-tasten

På skærmen vises:



Menupunkt	Betydning
VIS	Viser de seneste indlæste sensordata i 15 sekunder. <b>"6.4.3.1 Kontroller sensor" på</b> <b>side 57</b>
KONTROL.	Aflæser dæksensoren igen og viser de aktuel- le sensordata i 15 sekunder " <i>6.4.3.1 Kontrol-</i> <i>ler sensor" på side 57</i>
AKTIVÉR	Aktiverer den vægte sensor. Svarer til funk- tionen i kapitel <b>"6.4.3.2 Aktiver sensor" på</b> <b>side 60</b> .
DEAKTIVER	Deaktiverer den valgte sensor. Svarer til funk- tionen i kapitel <b>"6.4.3.3 Deaktiver sensor" på</b> <b>side 61</b> .

 For at afslutte menuen "Aktioner på dækket" trykkes ESC-tasten (ESC) i 3 sekunder.

Der fremkommer følgende skærm.

Exit menu	I
←→ Nej	

## 6.4.3 Sensor synlig

6.4.3.1 Kontroller sensor

#### Dæksensor - Sensor synlig - Kontroller sensor

Udlæs sensoren, som beskrevet i kapitel "6.2.1 Udlæsning af en tilgængelig sensor" på side 39.

På skærmen vises:

Kontrolle	er Sensor 🗖	
ID (GEN) TRYK: TEMP: STATUS: POS: BATTERI:	400289C5 (G2) 8,6 bar 23°C aktiveret 1Li (a) 60%	$\mathbf{c}$

Ovenstående eksempel henviser til dæksensor-generation 2. For dæksensor-generation 1 står batteriniveauindikator i procent ikke til rådighed.

Drift
-------

Felt	Betydning		
ID (hex)	Sensorens ID-nummer		
TRYK	Dækkets fyldetryk	(i afmonteret tilstand 0 bar/0 psi).	
TEMP	Temperatur i dæk.		
	<b>aktiveret</b> = parkeringsmo- dus	Sensoren befinder sig i hviletilstand. Der sendes et telegram hver 2. minut.	
STATUS	<b>deaktiveret</b> = shippingmodus	Sensoren sender telegrammer kun efter målrettet forespørgsel.	
	START-funkt.	Over en hastighed på ca. 30 km/t (18 mph) sendes 40 gange hver 16 sekunder et telegram. Derefter skiftes til KØR-funktion.	
	KØR-funktion	Sensoren er i bevægelse. Der sendes et telegram hver 2. minut.	
POS	Dækposition på trailer	Dækposition for funktion ATL + Position (f.eks.: 1Li - 1. aksel venstre side ind- vendigt)	
BATTERI	Vises kun ved dæksensorer af generation 2: Sensorens opladning i procent. vist i 1% skridt		

## Drift

Følgende fejlmeddelelser kan opstå.

Fejl	Betydning	
Sensor DEFEKT	Dæksensoren virker ikke længere. Udskift med en ny sensor.	
PATTERL Love	Kapaciteten af batteriet i dæksensoren er svag. Udskift med en ny dæksensor.	
DATTERI: Lavi	Den svage dæksensor må ikke bruges i et andet dæk.	
Sensoren er LØS	Dækmodulet kan have løsnet sig i dæk- ket eller er monteret med hovedet nedad. Fremkommer denne fejlmeddelelse ved en dæksensor, virker denne ikke længere og skal udskiftes med en ny.	
ACCEL. > 5 g < -5 g	Fremkommer denne fejlmeddelelse ved en dæksensor, der ikke bevæger sig, virker den ne ikke længere og skal udskiftes med en ny	



#### 6.4.3.2 Aktiver sensor

I leveringstilstanden er sensoren stadig aktiveret og sender ikke selvstændigt telegrammer. For at kunne køre sensoren på køretøjet, skal den aktiveres.

#### Dæksensor - Sensor synlig - Aktiver sensor

Udlæs sensoren, som beskrevet i kapitel "6.2.1 Udlæsning af en tilgængelig sensor" på side 39.

Efter at sensoren er aktiveret, fremkommer følgende skærm:

Aktiver	sensor	
ID(HEX): TRYK: TEMP: STATUS: POS: BATTERI:	1C28F787 8,6 bar 23°C aktiveret 1Li (a) 60%	ਿ=ਿ

Ovenstående eksempel henviser til dæksensor-generation 2. For dæksensor-generation 1 står batteriniveauindikator i procent ikke til rådighed.

### 6.4.3.3 Deaktiver sensor

For en længere opbevaringstid eller til forsendelse skal sensoren deaktiveres.

#### Dæksensor - Sensor synlig - Deaktiver sensor

Udlæs sensoren, som beskrevet i kapitel "6.2.1 Udlæsning af en tilgængelig sensor" på side 39.

Efter at sensoren er deaktiveret, fremkommer følgende skærm:

Deaktiv	er sensor	
ID(HEX): TRYK: TEMP: STATUS: POS: BATTERI:	1C28F787 8,6 bar 23°C deaktiveret 1Li (a) 60%	₽₌ᢕ

Ovenstående eksempel henviser til dæksensor-generation 2. For dæksensor-generation 1 står batteriniveauindikator i procent ikke til rådighed.

	HENVISNING
1	Er sensorens status "Deaktiveret", er den i "Shipping- modus" og sender ikke længere selvstændigt tele- grammer
	<ul> <li>For transport med fly skal dæksensoren være deakti- veret.</li> </ul>

## 6.4.4 Gen2 auto-aktivering

Dæksensoren af generation 2 kan aktiverer sig selv automatisk, når den er monteret i et dæk, der står under tryk.

I denne menu kan denne funktion kontrolleres for sin status, aktiveres eller deaktiveres.

Denne funktion understøttes ikke af dæksensorer generation 1

i	HENVISNING
	Hvis sensorerne er monteret i dækkets indre og skal transporteres via fly, skal funktionen "Gen2 auto-ak- tiv" deaktiveres.

Udføres "Ny installation/Køretøj dækkontrol/ContiConnect upload", aktiveres funktionen automatisk.

### 6.4.5 Signal-samler

For en identificering af alle sensorer i den håndholdte læsers sende-/ modtageområde kan der indsamles data via menuen **"Signal-samler"**.

Overfør sensorer:

- Sensorens ID-nummer (hex)
- Funktionskode i hexadecimal (til intern brug)
- Tryk (bar eller psi)
- Temperatur (°C eller °F)

Skærmens overskrift viser yderligere oplysninger:

Antal modtagne telegrammer

Dette menupunkt kan anvendes til at identificere sensorer, der utilsigtet befinder sig i arbejdsområdet.

#### Dæksensor - Signal-samler

På skærmen vises:

		7	
1C4517F8	8t	8.1	23
4EDDEDB7	8t	0.0	21
4002878A	Fh	0.0	22
1C45068E	8t	0.0	22
6D645A71	8t	0.0	23
1C47D37C	8t	0.0	22
AD8E9606	8t	0.0	23

◆ Med ESC *ESC* stoppes signalmodtagelsen.

På skærmen vises:

STOP	7		
1C4517F8	8t	8.1	23
4EDDEDB7	8t	0.0	21
4002878A	Fh	0.0	22
1C45068E	8t	0.0	22
6D645A71	8t	0.0	23
1C47D37C	8t	0.0	22
AD8E9606	8t	0.0	23

Med den anden betjening af ESC *ESC* afsluttes funktionen "Signal-samler".

## 6.4.6 Trigger-analyse

For en aflæsning af alle sensorer i den håndholdte læsers område kan der afgives et signal ed defineret sendeeffekt. Sensorerne i signalets virkningsområde svarer med følgende data:

- Sensorens ID-nummer (hex)
- Sensorstatus (hex)
- Angivelse af tiden mellem to modtagne svartelegrammer (i ms).

Skærmens overskrift viser yderligere oplysninger:

- Procentvis sendeeffekt for forespørgselssignalet (%)
- Antal modtagne telegrammer

Med triggeranalyse kan det detekteres hvilken sensor der svarer fra hvilken procentuel sendeeffekt.

#### Dæksensor - Trigger-analyse

På skærmen vises:

8%	27		
1C45186F		9t	230
0165D7BA		9t	30
4E960DB1		9t	160
1C45186F		9t	210
1C4517F8		9t	50
1C45186F		9t	350

 Med pileknappen kan den procentuale sendeeffekt for forespørgselssignalet øges eller sænkes.



#### HENVISNING

Ved funktionens start er den procentuelle sendeeffekt 0% og skal øges som beskrevet.

Med ESC-tasten *ESC* kan forespørgslen stoppes og funktionen afsluttes.

## 6.5 Installation

#### 6.5.1 ContiConnect upload

"Køretøj dækkontrol" og "ContiConnect upload" er menuer med samme funktion. Funktionen er duplikeret under et andet navn, så den nye bruger kan finde den i forbindelse med menu-installationen.

#### 6.5.2 Ny installation

Systemets initialisering foregår i 6 skridt:

- 1. Køretøjets betegnelse
- 2. Valg af køretøjskonfigurationer
- 3. Definition af akselspecifikke egenskaber
- 4. Indlæring af dæksensorerne
- 5. Overførsel af konfiguration til systemet
- 6. Oprettelse af protokolfilen





6.5.2.1 Indtastning af køretøjets navn

Køretøjets navn anvendes til mærkning af køretøjet og den tilhørende konfiguration. Navnet arkiveres i protokolfilen. Se også **"7.4 Protokolfiler" på side 146.** 

KØRETØJETS	NAVN
_	
1 2 3 4 5	6 7 8 9 0 🗲
ZXCV	

- Vælg tal og bogstaver med piletasterne + +.
- Bekræft valget med RETURN-tasten ).
- Vælg "OK" med piletasterne og bekræft valget med RETURN-tasten , når køretøjets navn er komplet.

HENVISNING
Den maks. tilladte længde for køretøjsnavnet er 19 tegn,, f.eks. H CO 123.
Hvis der ikke indtastes et individuelt køretøjsnavn, føres posten "INTET KOERETOEJSNAVN" som køretø- jets navn.

#### 6.5.2.2 Valg af køretøjskonfigurationer

Efter at køretøjets navn er indtastet, konfigureres de køretøjsspecifikke parametre. I den følgende tabel oplistes alle parametre, der skal konfigureres.

Antallet af parametre kan alt efter valg af parametre indeholde flere eller færre poster. Vha. de pågældende pile på højre skærmkant <sup>1</sup> vises, når der er yderligere parametre under eller over de afbildte poster til rådighed.

- Med piletasterne kan det pågældende parameter vælges.



	GIV AGT
	Materiel skade!
	Tilpasning af advarselstærsklerne alt efter dækkenes anvendelsesområde sker på eget ansvar. Fabriksindstillin- gerne er kun vejledende.
	Producenten hæfter ikke for advarselstærsklerne.

# @ntinental 🏂

Kendetegn	Betydning	Udv	/alg
		Lastbil/bus	
Karotaistupo		Trailer	
Køretøjstype	Køreløjsart	Forbundet	
		Mine / havn	
	Vælg baseret på CCU-vare- nummer	OE (R141) Efter- marked	
сси	17342650000: OE (R141) 17341880000: Eftermar- ked 17340140000: Eftermar- ked		
	Hvis OE (R141) er valgt, vil kun de relevante para- metre blive vist.		
	Blinkkode for advar- selslampen på påhængs-	EU	
Blinkekode	vognen. (Kan kun vælges med valgt køretøjstype <b>"Trailer"</b> .)	USA	
Data via bluet.	Aktiverer eller deaktiverer dæksensoren af generati- on 2 til at sende data via Bluetooth uden kobling.	Ja	Nej
Antal aksler >6?	Konfiguration, om køretø- jet har mere end 6 aksler. Maks. kan der alt efter køretøjet konfigureres op til 8 aksler. (kan kun vælges med valgt køretøjstype <b>"Lastbil</b> / bus")	Ja	Nej

Kendetegn	Betydning	Ud۱	/alg
ATL ( <b>A</b> uto <b>T</b> railerLearning)	Automatisk detektering af en nytilsluttet trailer med optional overvågning af området (SO). (kan kun vælges med valgt køretøjstype "Lastbil / bus") Yderligere oplysninger se kapitel "Automatisk anhaen- ger-detektering med omgivelsesovervågning" på side 74)	Ja	Nej
ATL + position	Aktiverer ATL inklusive dækkenes positionsalloke- ring på trailer. Kun mulig ved påhængsvogne med maks. 3 akser. (kan kun vælges med valgt køretøjstype <b>"Lastbil</b> / <b>bus"</b> ) Yderligere oplys- ninger se kapitel 6.5.2.3)	Ja	Nej
ATL forventet tryk	Nominelt tryk for på- hængsvognens dæk, der overvåges med ATL.	1,8 1 26 1	1,9 bar 70 psi
	Ved brug af CPC-displayet eller påhængsvognlyg-	CPC + J1939	
CAN-bus-format	ten skal formatet <b>"CPC +</b> J1939" konfigureres. I alle andre tilfælde anbefales kun at bruge "J1939".	J1939	
Ekstramodtager	Konfiguration, om en eks- tra modtager er monteret på køretøjet. (Konfigurationen fast- lægges automatisk ved aktivering af <b>"ATL"</b> eller køretøjstype <b>"Forbundet"</b> )	Ja	Nej

# 🔞 ntinental 🏂

Kendetegn Betydning Udvalg Advarselstærskel for undertryk. Lavt tryk %-værdi henviser til det -3%...-15% konfigurerede nominelle tryk. Advarselstærskel for stærkt undertrvk. Meget lavt tryk %-værdi henviser til det -13%...-25% konfigurerede nominelle tryk. Fastlægger dæktempera-50...115 °C Temperatur turtærsklen, hvor syste-122...239 °F met viser en henvisning. Konfiguration, om der skal oprettes en advarsel, hvis trykdifferensen ved tvillingedæk overstiger en Trykforskel Ja Nei fastlagt værdi. (funktion kun mulig med valgt CAN-bus format "CPC + J1939") Kun mulig for køretøjer med J1939 CAN-bus. Tillader aktivering af advarselslamper i instru-Advarselslamper Ja Nej mentbrættet (RSL, AWL). (Udvalg kun med det valgte køretøjs-type "Lastbil / bus" eller "Forbundet"). Vælg den udendørstemperatur, der passer bedst til applikationen. 5,15,25,35°C Stuetemperatur Denne mulighed er kun 41, 59, 77, 95°F tilgængelig for CCU OE (R141).

	HENVISNING
	Til kendetegn "ATL (AutoTrailerLearning)"
	Systemet detekterer automatisk, hvis der er udskiftet et enkelt dæk med dæksensoren. Se hertil: <i>ContiConnect Pressure Check -Installationsma- nual- kapitel "Automatisk detektering af dækskift"</i> .
	Ved valget af ALT-funktion deaktiveres funktionen "Automatisk detektering af dækskift"!

•	HENVISNING
	Til kendetegn "ATL indstillingstryk"
	<ul> <li>Der defineres kun et nominelt tryk for alle trailerens aksler</li> </ul>
	Det nominelle tryk gælder for alle nyt forbundne trailere!
	Det nominelle tryk kan indstilles mellem 1,8 bar (26 psi) og 11,9 bar (173 psi).
	Ved nominelt tryk under 4,5 bar (65 psi) udløses en advarsel/alarm allerede ved små trykafvigelser.
	Bemærk dækproducenters oplysninger ved fastlæg- gelse af nominelt tryk.

	HENVISNING
1	Der kan muligvis ikke anvendes alle funktioner og indstil- linger, hvis systemet integreres i en løsning fra en ekstern udbyder. Følg den eksterne udbyders vejledning ved installationen. Især ATL med position understøttes ikke af alle eksterne udbydere, hvilket kan medføre at funktionen svigter.

Alt efter køretøjstype og konfiguration af parametrene er forskellige aksel- og dækkonfigurationerne mulig.



- Ændr dækkonfigurationen for den pågældende aksel med piletasterne <sup>1</sup>/<sub>2</sub>.
- Vælg den aksel, der skal ændres, med piletasterne + +.

•	HENVISNING
1	▶ Ved valg af mere end seks aksler befinder den syven- de og ottende aksel sig på den anden side, hvilket er markeret ved et pilsymbol → på skærmens kant. Du kan skifte til den anden side ved at trykke på den sjette aksel med højre piletast.
	<ul> <li>Alt efter køretøjstype understøttes ikke alle køretøjs- konfigurationer.</li> </ul>
#### Særligt tilfælde "Forbundet"

Vælg denne køretøjstype, hvis påhængsvognens dæksensorer modtages via systemet i lastbilen og skal vises på display.

Påhængsvognens sensorer indprogrammeres dertil fast i lastbilens CCU.

Til denne køretøjstype kræves ekstra modtageren, der derfor via håndholdt læser automatisk integreres i systemkonfigurationen.

Påhængsvognen skal være vedvarende forbundet med lastbilen ellers udlæses advarslen **"INTET SIGNAL"** på display for påhængsvognsensorerne (se brugermanual display)

For køretøjstypen **"Forbundet"** vises akslernes antal for hhv. lastbil og påhængsvogn separat.

I summen kan der ikke vælges flere end 8 aksler.

I det særlige tilfælde **"Forbundet"** Vælges akselkonfigurationerne for lastbilen og påhængsvognen efter hinanden. Først konfigureres akslerne på lastbilen og efter et tryk på RETURN konfigureres påhængsvognen.

Efter akselkonfigurationen for lastbiler og påhængsvogne sker definitionen af akselspecifikke egenskaber efter samme princip først for lastbilen og derefter for påhængsvognen.

- ◆ Ændr udvalget med piletasterne ← .
- Bekræft valget med RETURN-tasten (1).



#### Automatisk anhaenger-detektering med omgivelsesovervågning

Omgivelsesovervågning (Surrounding Observer kort SO) er en ekstra valgmulighed til den automatiske påhængsvogndetektering (ATL).

i	HENVISNING
	Påhængsvognovervågning ved hjælp af ATL virker først, når køretøjet er bevæget for mindst 10 minutter ved en hastighed på >30 km/t (19 mph).
	<ul> <li>Først efter afslutning af indlæringsfasen kan der vises advarsler.</li> </ul>

For at detektere et dæk med stærk undertryk allerede ved kørselsstart, kan der på systemet aktiveres funktionen omgivelsesovervågning (SO) aktiveres med den håndholdte læser (HHT). Omgivelsesovervågningen analyserer ved tændt ATL + SO fra aktivering af CPC-systemet alle modtagne dæksensor-signaler og kontrollerer om denne har et stærkt undertryk.

Funktionen ATL kan konfigureres via håndlæseren i tre forskellige udformninger.

"NEJ" [ATL fra]	>	Funktionerne ATL og omgivelsesovervågning er frakoblet.
"ATL" [ATL til]	>	Kun funktionen ATL er aktiveret
"ATL + SO(D)"	>	Funktionen ATL og områdeovervågning under kørslen er aktiveret.
"ATL + SO(ST+D)"	>	Funktionen ATL og områdeovervågning ved stilstand og under kørslen er aktiveret.

# Drift

SO-option	Betydning	Funktion
SO (D)	D = kørende (Driving)	Ved SO (D) vises alle advarsler <b>"MEGET</b> LAVT TRYK", der er modtaget fra kørende køretøjer, ikke fra stillestående køretøjer.
SO (ST+D)	ST = stående (Stopped) + D = kørende (Driving)	Ved SO vises alle advarsler <b>"MEGET LAVT</b> <b>TRYK"</b> , der er modtaget ved stillestående køretøj, og ved kørende køretøj er modta- get fra kørende køretøjer.

1	HENVISNING
	Omgivelsesovervågningen viser kun "MEGET LAVT TRYK". Advarsel: Alle advarsler vises først, når ATL er afsluttet.
	Advarslen "MEGET LAVT TRYK" via omgivelsesover- vågning skal ikke foreligge på egen påhængsvogn, men kan også foreligge ved nabokøretøjer. Føreren kan dog ved en advarsel kontrollere sin på- hængsvogn for undertryk.

Yderligere oplysninger se brugerhåndbog.

# Ontinental 🏂

#### Automatisk anhaenger-detektering + position

Funktionen af **"Autom. anhaenger-detekt.**" kan valgfrit konfigureres med positionsdetektering.

Positionsdetekteringen tillader den grafiske fremstilling af påhængsvognen med den pågældende dækposition efter at påhængsvogndetekteringen er afsluttet.

Ved aktiv funktion **"ATL + position**" er det efter konfigurering af CCU på **"Lastbil / bus**" nødvendigt at indstille påhængsvognen(e)s sensorer.



6.5.2.3 Definition af akslers specifikke egenskaber

# Indstillingstryk

Η	C0 123	
	8,0	8,2 8,0

- ◆ Naviger mellem akslerne ved hjælp af piletasterne ← →
- Indtast det påkrævede nominelle tryk ved hjælp af piletasterne
- Bekræft det indstillede nominelle tryk vha. RETURN-tasten .

•	HENVISNING
	Det nominelle tryk kan indstilles mellem 1,8 bar (26 psi) og 11,9 bar (173 psi).
	Ved nominelt tryk under 4,5 bar (65 psi) udløses en advarsel/alarm allerede ved små trykafvigelser.
	<ul> <li>Bemærk dækproducenters oplysninger ved fastlæg- gelse af nominelt tryk.</li> </ul>

## Løfteaksler

Afhængig af køretøjstypen kan en aksel også defineres som løfteaksel.

H CO 123	
-	✓ -

- Naviger mellem akslerne ved hjælp af piletasterne + +
- Ændr status med piletasterne ::
  - "√" = løfteaksler
  - "-" = ingen løfteaksler
- Bekræft valget med RETURN-tasten (1).

Rammebetingelser:

- Hvis den valgte konfiguration kun har 2 akser (ved lastbiler og bompåhængsvogne) eller kun 1 akse (på sættevogn) vises siden for løfteakseldefinitionen ikke.
- Ved lastbiler eller bompåhængsvogne må mindst 2 akser ikke være løfteaksler ved sættevognen mindst 1 akse.
- Ved lastbiler eller bompåhængsvogne kan den 1. akse ikke defineres som Løfteaksel.
- I alt må der pr. installationen være maks 2 aksler fastlægges som løfteaksel (hvis køretøjstypen "Forbundet" er valgt, gælder dette som en installation.

•	HENVISNING
∎	<ul> <li>Løfteakslens definition skal gennemføres omhyggeligt.</li> <li>Hvis løfteakslen er defineret forkert, kan en korrekt funktion af CPC-systemet ikke garanteres.</li> </ul>
	Såfremt der findes mere end 2 løfteaksler på køretø- jet, skal de to løfteaksler, der ligges længst væk fra modtageren, fastlægges i håndlæseren. De øvrige løf- teaksler skal konfigureres som "normale" aksler uden løftefunktion. Ved denne konfiguration kan der opstå uberettigede fejlmeddelelser "Sensor ikke fundet" på den løfteaksel, der ikke er konfigureret.

#### 6.5.2.4 Indlæring af dæksensorer

Nu begynder indlæringen af de enkelte sensorer. På skærmen vises det dæk, der aktuelt skal indlæres med "[]":

H CO 123	
+ FORTSAET	

- Gå med den håndholdte læser til de markerede dæk på køretøjet.
- Start indlæringsprocessen med RETURN-tasten (1).

På skærmen vises en animation af indlæringen:



- Udlæs sensoren med den håndholdte læser, som beskrevet i kapitel "6.2.2 Indlæring af en sensor, monteret i dækket" på side 40.
- Efter at sensoren er udlæst, skrives den pågældende dækposition på sensoren. Denne information er nødvendig for at kunne bruge funktionen "ALT + POSITION" (se kapitel "6.5.2.2 Valg af køretøjskonfigurationer" på side 67).



Hvis sensoren er fundet i markerede dæk, ændres dæksymbolet og det får en post med det registrerede dæktryk.

Der vises det næste dæk, der skal indlæres.

Indlær alle dæk, som vist på skærmen. For det sidste dæk, der skal indlæres, fremkommer følgende:

H CO 123	
FORTSAET	

Er indlæringsprocessen for alle dæk afsluttet, inklusive de sidste, fortsættes der med overførsel af konfigurationen til systemet.



# 6.5.2.5 Overførsel af konfiguration til systemet

For at kunne overføre data til systemet, skal den håndholdte læser forbindes med systemet via diagnose-kabel.

Den håndholdte læsers skærm fremkommer følgende meddelelse:





#### HENVISNING

For at garantere en sikker overførsel af konfigurationen, må den håndholdte læser ikke slukkes under dataoverførselen eller processen ikke afbrydes.

Gør følgende for at overføre konfigurationen ved lastbil / bus:

- Forbind den håndholdte læser via diagnosekabel med den frie stikbøsning på displayet eller via diagnosetilslutningen af delkabelsystemet K eller L.
- Slå tændingen til.
- Start overførslen med RETURN-tasten (1).

Gør følgende for at overføre konfigurationen ved påhængsvogn:

- Løsn stikforbindelsen mellem trykkontrol-indikatoren og trailerens kabler.
- Tilslut den håndholdte læser via diagnose-kabel på påhængsvognens kabler.
- Slå tændingen til.
- Start overførslen med RETURN-tasten (1).



Under dataoverførselen fremkommer følgende meddelelse

H CO 123

 Efter gennemført dataoverførsel afbrydes den håndholdte læser og stikforbindelsen til trykkontrol-indikatoren genoprettes.

# 🙆 ntinental 🔧

## 6.5.2.6 Protokolfil

Til sidst i dataoverførselen af konfigurationen til CPC-systemet oprettes automatisk en protokolfil og arkiveres på SD-kortet. Se også kapitel **"7.4 Protokolfiler" på side 146** 

På skærmen vises:

Rapportfil gemt på hukommelseskortet

H CO 123\_ \_I\_YYYYMMDD\_hhmmss ← FORTSAET

Afsluttende vises ved korrekt dataoverførsel:

H CO 123

DATAOVERFOERSEL AFSLUTTET!

# Drift

1	HENVISNING
	På den håndholdte læser gemmes altid den senest foretagne konfiguration. På den håndholdte læser gemmes altid den senest foretagne konfiguration.
	HENVISNING
┛	Ved hver softwareopdatering eller hver paramete- rændring på CCU ("Ny installation", "Ændr parame- tre", "Ændr sensor-ID") hvis alle gemte DTC'er (fejlko- der) slettes!
	Inden hver softwareopdatering gemmes de eksisteren- de DTC'ere (fejlkoder) automatisk i en DTC-rapport! Se også kapitel <b>"6.8 Diagnose" på side 118</b>

#### 6.5.2.7 Mulige problemer

#### Sensor ikke fundet efter 2 forsøg

Efter første indlæringsforsøg er der ikke fundet en sensor. På skærmen fremkommer følgende meddelelse:

H CO 123	
INGEN SENSOR FUNDET!	
FLYT VRKT. MED DEN HASTIG HED, DER VISES I ANIMATIONEN	

• Gentag dækkets indlæringsproces.

Findes den håndholdte læser heller ingen sensor ved andet indlæringsforsøg, standses indlæringsforsøget og der fremkommer følgende meddelelse

H CO 123

```
INGEN SENSOR FUNDET!
TEACH-IN STOPPED.
```

```
KONTROL OM SENSOREN FINDES I DAEKKET.
```

Bekræft meddelelsen med RETURN-tasten (1).

# Afhjælpning:

- 1. Kontroller den håndholdte læsers opladningstilstand, og oplad evt.
  - Opladningstilstanden skal mindst være 40%.
  - Er opladningstilstanden tilstrækkelig, befinder der sig ingen sensor i dækket, sensoren er ikke driftsklar eller sensoren er defekt.
- 2. Afmonter dækket for en nærmere undersøgelse.
- Ved nogle dæk og specialkøretøjer kan forespørgselssignalet eventuelt være utilstrækkeligt. Kontakt kundeservice med hensyn til justering.
- 4. Fortsæt som beskrevet i kapitel **"6.5.3 Fortsæt installationen" på** side 93 for at initialisere CPC-systemet.



Drift

#### Der er fundet 2 forskellige sensorer samtidigt

På skærmen vises følgende meddelelse:

```
H CO 123

FLERE SENSORER MODTAGET!

BEVAEG APPARATET I DEN.

HASTIGHED, DER VISES

I ANIMATIONEN.
```

Gentag dækkets indlæringsproces.

Finder den håndholdte læser igen 2 sensorer samtidigt, standses indlæringsforsøget og der fremkommer følgende meddelelse:



Bekræft meddelelsen med RETURN-tasten (4).

Afhjælpning:

Kontroller om der uden for dækket befinder sig flere sensorer i en omkreds på 2 m.

- Hvis ja, skal sensorerne fjernes ud af kommunikationsrækkevide og indlæringsprocessen skal gentages.
- Hvis nej, bevæges køretøjet ca. 1 m frem eller tilbage, og indlæringen gentages.

# Sensorer er ikke aktiveret

På skærmen vises følgende meddelelse:





H CO 123	
	,[], [8,8]

Indlær den næste sensor.

## Yderligere afbrydelseskriterier ved indlæringsprocessen

Følgende fejl udgør et kriterie for afbrydelsen af indlæringsprocessen.

- Sensor DEFEKT
- Batteri LAVT
- Sensoren er LØS

Foreligger der en af de nævnte fejl ved en af dæksensorerne, skal dækket afmonteres og sensoren udskiftes. Så længe dæksensoren ikke er udskiftes, kan indlæringsprocessen ikke afsluttes.

Undtagelser:

1. Hvis køretøjstype "Mine / havn" er valgt og meddelelsen "SENSOR er løs" fremkommer, kan brugeren fortsætte indlæringsprocessen ved at trykke på Return.

#### Overførsel af konfiguration ikke mulig

Eksisterer ingen CAN-bus-forbindelse, er en overførsel af konfigurationen ikke mulig og der fremkommer følgende meddelelse.

H CO 123	
Kontroller CAN-bus forbindelse.	

Afhjælpning:

- 1. Kontroller forbindelsen mellem håndholdt læser, diagnose-kabel og systemkomponenterne.
  - Kontrol af CAN-forbindelserne mellem håndlæseren og komponenterne i menuen "DTC (fejlkode)" (se hertil kapitel "6.8.1 DTC"er (fejlkoder)" på side 118).
  - Kontrol af CAN-forbindelsen til køretøjets egen CAN i menuen "CAN-check" (se hertil kapitel "6.8.3 CAN-Check" på side 142).
- 2. Kontroller ved lastbil-installationen, om tændingen er slået til.
- 3. Gentag overførsel af konfigurationen.
- 4. Eksisterer ingen CAN-bus-forbindelse, afsluttes menuen og CPC-systemets kabler kontrolleres.



# HENVISNING

Såfremt ovenstående fejlafhjælpningen ikke giver en løsning, bedes du kontakte kundeservice eller selskabets afdeling i dit land.

## Overført konfiguration ikke accepteret

Hvis systemets konfiguration ikke er gennemført, fremkommer følgende meddelelse:

H CO 123	
Fejl ved dataoverførsel	
Se manual!	

Afhjælpning:

I så fald foreligger en kommunikationsfejl med CCU.

• Gentag overførsel af konfigurationen.

Fremkommer fejlmeddelelsen igen:

 Kontrollér, om CPC-systemet er tilsluttet korrekt, og gentag så konfigurationens overførsel.



#### HENVISNING

Såfremt ovenstående fejlafhjælpningen ikke giver en løsning, bedes du kontakte kundeservice eller selskabets afdeling i dit land.

# 6.5.3 Fortsæt installationen

Menupunktet **"Fortsæt install**." er kun aktiv, når processen **"Ny installation"** er afbrudt.

#### Installation - Fortsæt install.

På skærmen vises følgende meddelelse:

H CO 123	
HOERER DER ET IDENTIFICEREN DE NAVN TIL DETTE KOERETOEJ	- ?
←→ Nej	

- 6.5.3.1 Identifikationsnavnet hører til køretøjet
  - Vælg "Ja" med piletasterne ← → og bekræft køretøjets navn med RETURN-tasten ).

Derefter fortsættes initialiseringsprocessen på det sted, hvor den "Ny installation" er afbrudt.



- 6.5.3.2 Identifikationsnavn hører ikke til køretøjet:
  - Vælg "Nej" med piletasterne ← → og bekræft valget med RE-TURN-tasten for at afslutte menupunktet, da der eller installeres en forkert konfiguration på dette køretøj.
  - Til dette køretøj gennemføres en ny installation, se kapitel "6.5.2 Ny installation" på side 65

# 6.5.4 Testkørsel

Menupunktet **"Testkørsel"** tjener til kontrol af modtagelseskvaliteten af det i bilen monterede system.

Her registreres følgende data:

- 1. Antallet af de modtagne data for de enkelte sensorer.
- 2. Signalstyrken for de enkelte sensorer, der er registreret ved modtageren.

De modtagne data evalueres af den håndholdte læser og resultatet udlæses på 3 trin:

- God modtagelse
- Tilstrækkelig
- Kun tilstræk.

•	HENVISNING
	For at kunne kontrollere modtagelseskvaliteten for alle monterede dæksensorer, skal alle løfteaksler sænkes.
	<ul> <li>Der tages ikke hensyn til sensorer på løftede løfteaks- ler under testkørslen.</li> </ul>
	Ved aktiveret ATL-funktion tages ikke hensyn til dæk- kene på påhængsvognen under testkørslen.

•	HENVISNING
	For testkørslen skal der vælges en strækning hvor en hastighed på mindst 30 km/t (18 mph) er mulig.

HENVISNING
"Testkørslen" kan altid afsluttes ved at trykke ESC ESC i 3 sekunder.

For alle testkørsler gælder:

Hvis testkørslen ikke er afsluttet med resultatet **"God modtagelse"**, er følgende afhjælpninger mulig:

Variant	Parkeringstiltag	
Der anvendes kun	•	Optimering af CCU'ens positionering og justering
CC0.		Eftermonter ekstra modtager
Der anvendes CCU og ekstra modtager.	-	Optimering af begge komponenters positio- nering og justering
Der anvendes anvendelsen <b>"Forbundet"</b> .		Hvis modtagelsen af påhængsvognens dæk- sensorer ikke kan forbedres ed de forudgåen- de tiltag, skal påhængsvognen efterudstyres med et selvstændigt system.

# 6.5.4.1 Testkørsel lastbil / bus, FORBUNDET eller mine/havn

For at kunne overføre data fra systemet til den håndholdte læser skal der oprettes en forbindelse via diagnose-kabel.

- Forbind den håndholdte læser via diagnosekabel med den frie stikbøsning på displayet eller via diagnosetilslutningen af delkabelsystemet K eller L.
- Slå tændingen til.



# Installation - Testkørsel

På skærmen vises følgende forespørgsel.

```
Har køretøjet
holdt stille
i m indst 20 min.?
←→ Nej
```

Stilstandstiden under 20 minutter:

- ◆ Vælg "Nej" med piletasterne ← → og bekræft valget med RETURN-tasten ( ) for at afslutte menuen.
- Afvent den krævede stilstandstid, og genstart menuen "Testkørsel".

Stilstandstiden mindst 20 minutter:

- ♦ Vælg "Ja" med piletasterne ← → og bekræft valget med RETURN-tasten ().
- Læs ansvarsfraskrivelsen, og bekræft med RETURN-tasten (1).

#Telegr.	
Start kørsel	

 Begynd testkørslen med køretøjet og fortsæt til testkørslens slut vises på skærmen ved de tilsvarende oplysninger.

# 🛈 ntinental 🏂

Under testkørslen fremkommer følgende på skærmen:

#Telegr.	
Startet	

Testkørslen er afsluttet og den håndholdte læser opretter en protokolfil:



Efter meddelelsen til oprettelse af protokolfilen:

◆ Tryk RETURN-tasten 🞣

Der fremkommer f.eks. følgende oplysninger:

#Telegr. ↑↓	
15	17 12
God modtagelse	
	16 12
RSSI ↑↓	-
RSSI ↑↓	180 121
RSSI ↑↓ 155 God modtagelse	

# Drift

Område	Betydning
Over- skrift	<b>Telegr.</b> : I dækkene vises antallet af de telegrammer, der er modtaget pr. sensor.
	<b>RSSI</b> : I dækkene vises den konstaterede signalstyrke for den pågældende sensor.
	Dæksymbolerne ændrer deres visning ved <b>RSSI-indikation</b> iht modtagelseskvaliteten.
Dæksym-	■ God modtagelse- dæk "hvid" (se billede)
DOIEI	Tilstrækkelig modtagelse - dæk "sort" (inverteret)
	Kun tilstrækkelig modtagelse - dækket "blinker"
Mellem- ste linje	Her vises testkørslens resultat. Der udlæses god, tilstrækkelig eller lige acceptabel mod- tagelse.
	<ul> <li>God modtagelse</li> <li>Der forventes ingen forstyrrelser af modtagelsen</li> </ul>
	<ul> <li>Tilstrækkelig         I sjældne tilfælde kan der ved de viste dæk opstå         modtagelsesforstyrrelser (radiostøj, ekstreme vejrbe-         tingelser).     </li> </ul>
	<ul> <li>Kun tilstræk.</li> <li>Es der kan ofte opstå modtagelsesfejl ved de viste dæk.</li> </ul>

1	HENVISNING
	<ul> <li>Generelt gælder jo højere RSSI-værdien er, jo bedre er modtagelsen</li> </ul>

•	HENVISNING
1	Hvis der løftes en løfteaksel under testkørslen, står der ingen tal i løfteakselens dæksymboler.

- Med piletasterne <sup>1</sup>/<sub>4</sub> kan der skiftes mellem indikatoren "Telegr." og "RSSI".
- Ved køretøjstypen "FORBUNDET" kan der med piletasterne + + skiftes mellem lastbiler og påhængsvogn.
- Bekræft resultatet af testkørslen med RETURN-tasten (1).

Hvis testkørslen **ikke** er afsluttet med resultatet **"God modtagelse"**, er følgende afhjælpninger mulig. Se dertil kapitel **"6.5.4 Testkørsel" på** *side 94*.



#### 6.5.4.2 Testkørsel trailer

For at gennemføre en testkørsel for et installeret system på , skal trailerens CCU indstilles til en **"Testkørsel-funktion"**.

Til forskel til lastbilen skal der på traileren udføres følgende skridt for testkørslen :

- 1. Trailersystemet skal aktiveres for testkørslen (med håndholdt læser).
- 2. Gennemfør testkørsel (UDEN håndholdt læser).
- 3. Evaluer testkørslens resultater (med håndholdt læser).

Der skal tages hensyn til følgende for skridtene 1 og 3.

- Løsn stikforbindelsen mellem trykkontrol-indikatoren og trailerens kabler.
- Slå tændingen til.

(Hvis der ikke findes en køretøjsforsyning, forsynes die den håndholdte læser CCU ved traileren.)



#### Installation - testkørsel

 Forespørgsel vedrørende køretøjets identifikationsnavn behandles som i kapitel "6.5.4.1 Testkørsel lastbil / bus, FORBUNDET eller mine/havn" på side 96.

På skærmen vises følgende forespørgsel.



 Vælg "Ja" med piletasterne ← → og bekræft valget med RETURN-tasten . Den håndholdte læser bekræfter med en tilsvarende meddelelse, at påhængsvognsystemet er aktiveret for testkørslen.

- Afbryd den håndholdte læser og genopret stikforbindelsen til trykkontrol-indikatoren.
- Begynd testkørslen med køretøjet of fortsæt til trykkontrol-indikatoren afgiver et optisk signal (60 sekunder konstant lys)
- Forbind den h
   h
   andholdte l
   æser som beskrevet og genstart "Testk
   ør-sel", evaluer data.

Analysen sker automatisk, og evaluering sker analogt til kap. "6.5.4.1 Testkørsel lastbil / bus, FORBUNDET eller mine/havn" på side 96.

	HENVISNING
1	Hvis køretøjet bevæges, skal det have holdt stille i mindst 20 min., inden testkørslen kan startes.
	Så længe afslutningskriterier for testkørslen endnu ikke er nået, blinker trykkontrol-indikatoren i den sær- lig kode (hver 2 sekunder kort dobbelt lysglimt)

# 6.5.4.3 Mulige fejlmeddelelser ved testkørsler.

Opstår der en fejl under testkørslen, medfører dette en afbrydelse af testen. Hvis ikke andet er nævnt, gælder de i dette kapitel beskrevne fejlmeddelelser for alle køretøjstyper. Efter at fejlen er afhjulpet, skal testkørslen startes forfra igen.



#### Advarsel

Hvis der opstår en advarsel under testkørslen (som f.eks. **UNDERTRYK**), afbrydes testkørslen og følgende meddelelser vises på skærmen:

#Telegr.	↑↓	
8		7 12
Advarsel		
6		16 8

Der oprettes automatisk en protokolfil, der gemmes på SD-hukommelseskortet.

- Stop testkørsel
- Bekræft meddelelsen med RETURN-tasten (4).
- Udlæs fejlkoderne via det i kapitel "6.8.1 DTC"er (fejlkoder)" på side 118 beskrevne menu og afhjælp fejlene tilsvarende
- Lad køretøjet stå i mindst 20 minutter.
- Udfør menuen "Testkørsel" igen.

# Ingen CAN data



Hvis CAN-kommunikationen afbrydes under testkørsel, medfører dette at testkørslen afbrydes og følgende meddelelse fremkommer på skærmen.

#Telegr. ↑↓	
8	7 12
Ingen CAN data	
6	16 8

Der oprettes automatisk en protokolfil, der gemmes på SD-hukommelseskortet.

- Stop testkørsel
- Bekræft meddelelsen med RETURN-tasten (4).
- Fejlafhjælpning iht. instrukser i kap. "Overførsel af konfiguration ikke mulig" på side 91 og "Overført konfiguration ikke accepteret" på side 92 ff.
- Lad køretøjet stå i mindst 20 minutter.
- Udfør menuen "Testkørsel" igen.

#### Timeout

For evaluering af testkørsel vises kun dæksensor telegrammer i **"STARTfunkt."** (se kap,,,6.4.3.1 Kontroller sensor" på side 57). Hvis der ikke er modtaget tilstrækkeligt med telegrammer pr. hjul 20 minutter efter at menupunktet **"testkørsel"** er udført, vises meddelelsen **"Timeout"** på skærmen.

#Telegr.	↑↓	
9		13 6
Timeout		
8		12 7

Der oprettes automatisk en protokolfil, der gemmes på SD-hukommelseskortet.

- Stop testkørsel
- Bekræft meddelelsen med RETURN-tasten (J).

Mulige årsager	Afhjælpning
Køretøjet er i for lang tid bevæget med en hastighed < 30 km/t (18 mph).	Køretøjet skal bevæges hurtigere ved fornyet kørsel.

- Parker køretøjet.
- Lad køretøjet stå i mindst 20 minutter.
- Udfør menuen "Testkørsel" igen.

## Fejlslået

For evaluering af testkørsel vises kun dæksensor telegrammer i "STARTfunkt." (se kap.,,6.4.3.1 Kontroller sensor" på side 57). Hvis der er modtaget et telegram for et hjul i "KØR-funkt.", inden der ikke er modtaget tilstrækkeligt mange telegrammer pr. hjul i "START-funkt.", vises meddelelsen "Fejlslået" på skærmen.

#Telegr.	¢↓	
15		17 12
Fejlslået		
		16 9

Der oprettes automatisk en protokolfil, der gemmes på SD-hukommelseskortet.

- Stop testkørsel
- Bekræft meddelelsen med RETURN-tasten (J).

HENVISNING	
Hvis der løftes en løfteaksel under testkørslen, står der ingen tal i løfteakselens dæksymboler.	

1	HENVISNING
	Med piletasterne <sup>1</sup> / <sub>4</sub> kan der skiftes mellem indikatoren "Telegr." og "RSSI" (se også kapitel "6.5.4.1 Testkør- sel lastbil / bus, FORBUNDET eller mine/havn" på side 96.

Mulige årsager	Afhjælpning
Testkørslen med køretøjet er startet selvom køretøjet er senest bevæget forhindre end 20 minutter siden.	Lad køretøjet stå <b>i mindst 20 minutter</b> inden testkørslens start.
CCU og / eller ekstra mod- tageren er monteret et uegnet sted eller justeret på en uegnet måde, således at der fra nogle positioner ikke er modtaget tilstrækkeligt med telegrammer i <b>"START-</b> <b>funkt."</b> Disse hjulpositioner vises på skærmen <b>"TELEGRAMMER"</b> .	CCU'ens og ekstra modtagerens positi- onering og justering skal kontrolleres og evt. ændres.

- Parker køretøjet.
- Kontrollér fejlkilden iht tabellen og afhjælp evt. fejlen.
- Lad køretøjet stå i mindst 20 minutter.
- Udfør menuen "Testkørsel" igen.
### Trykkontrol-indikator

Hvis trykkontrol-indikatoren ikke viser den definerede blinkkode efter aktivering (hver 2 sekunder dobbelt lysglimt), start ikke testkørslen med påhængsvogn.

Mulige årsager	Afhjælpning
Aktivering mislykket.	Gentag aktiveringen.
Trykkontrol-indikator defekt.	Forbind komponent og håndholdt læser via diagnose-kabel. Tænd for den håndholdte læser. Kontrollér om trykkontrolvisningen lyser.
Påhængsvognsystemets energiforsyning er ikke givet via køretøjet.	Opret energiforsyningen.

# 6.6 Ændr installation

		HENVISNING
	∎	Ved at vælge punktet "Modificering" i hovedmenu- en kontrollers batteriets ladetilstand. Er denne ikke tilstrækkelig, fremkommer meddelelsen: "Lavt batteri! Oplad HHT og prøv igen.", som beskrevet i kapitel "5.2 Opladning af den håndholdte læser" på side 30.

	HENVISNING
1	Der kan muligvis ikke anvendes alle funktioner og indstil- linger, hvis systemet integreres i en løsning fra en ekstern udbyder. Følg den eksterne udbyders vejledning ved installationen. Især ATL med position understøttes ikke af alle eksterne udbydere, hvilket kan medføre at funktionen svigter.

HENVISNING
De anbefalede standardværdier for advarselstærsklerne ligger ved
10% ("LAVT TRYK"). f.eks. 90% af det valgte nominelle tryk.
og
<ul> <li>20% ("MEGET LAVT TRYK"). f.eks. 80% af det valgte nominelle tryk.</li> </ul>



# 6.6.1 Modificering af en eksisterende installation

# Modificering - Ændr installation

Dette menupunkt indeholder følgende undermenupunkter:

- Kontroller install.
- Ændr parametre
- Ændr sensor-ID

Forudsætning til brug af undermenupunkter:

HENVISNING
Er ingen kommunikation mulig mellem den håndhold- te læser og CCU, afbrydes processen og en tilsvarende meddelelse fremkommer. Til afhjælpning:
» Se kapitel "Overførsel af konfiguration ikke mu- lig" på side 91 og "Overført konfiguration ikke accepteret" på side 92.

•	HENVISNING
1	Ved hver parameterændring på CCU (" Ny installati- on", "Ændr parametre", Ændr sensor-ID") slettes alle gemte DTC'er (fejlkoder) ! Se også kapitel "6.8 Diagno- se" på side 118

## 6.6.1.1 Kontrol af installation

#### Modificering - Ændr installation - Kontroller install.

Under menupunktet **"Kontroller install."** vises parametrene for den eksisterende installation. Der kan ikke foretages ændringer.

Listen over parametre varierer alt efter køretøjstype og konfiguration.

Når der trykkes på RETURN () følge de kendte fugleperspektiver, til de indstillede nominelle trykværdier og løfteaksler efter oversigten over parametrene.

Efter oversigten over serienumrene af de eksisterende komponenter (ECU, DSP, RX) fremkommer igen undermenuen **"Ændr installation"**.

## 6.6.1.2 Ændr parametre

#### Modificering - Ændr installation - Ændr parametre

Under menupunktet "Ændr parametre" kan parametrene ændres.

Undtaget fra alle ændringer er følgende parametre.

- Køretøjstype
- Antal aksler og dæk



Efter at menupunktet er valgt, forespørges først om køretøjets navn.



Her kan køretøjets navn indtastes eller ændres som beskrevet i kapitel *"6.5.2.1 Indtastning af køretøjets navn" på side 66* via det virtuelle tastatur eller det eksisterende navn kan bekræftes med RETURN-tasten *"*). Efter at parametrene er ændret, kan den overføres til CCU.

Der fremkommer følgende meddelelser:

H CO 123

KONFIGURATIONEN AFSLUTTET.

FORBIND APPARATET MED CPC. SLAA TAENDINGEN TIL OG. START DATAOVERFOERSEL.

Start upload med RETURN-tasten .

H CO 123	
Data overføres.	
Vent	

Er dataoverførselen ikke gennemført, gør som beskrevet i kap. **"Over***førsel af konfiguration ikke mulig" på side 91* eller i kap. **"Overført** *konfiguration ikke accepteret" på side 92*. Ellers vises undermenuen af**"Ændr installation**" igen.

Der oprettes automatisk en protokolfil, der gemmes på SD-hukommelseskortet.

#### 6.6.1.3 Ændr sensor-ID

#### Modificering - Ændr installation - Ændr sensor-ID

I denne menu kan brugeren ændre sensor-ID'erne, hvorved de øvrige komponenter af CCU forbliver uændrede (f.eks. efter flere hjulskift eller en bytning af dækpositioner.

Efter undermenuen **"Ændr sensor-ID**" er valgt, hentes konfigurationen fra køretøjets CCU.

Efter at konfigurationen er hentet, udføres forespørgslen vedrørende de dæk, der skal ændres. Ved at vælge "**Nogle**" kan enkelte dæk i stedet for alle ændres. Die dæk, der skal ændres, skal vælges i det efterfølgende fugleperspektiv.

Derefter er håndlæseenheden klar til indlæring.

Til indlæring af dæksensorerne løsnes diagnose-kabel fra håndholdt læser og gør som beskrevet i kapitel **"6.5.2.4 Indlæring af dæksensorer" på side 80**.

Er dæksensorerne indlært korrekt, skal den håndholdte læser forbindes med CPC-systemet via diagnose-kabel, for at overføre den nye konfiguration til CPC-systemet.

For hver parameterændring oprettes automatisk en protokolfil, der gemmes på SD-hukommelseskortet.

# 6.7 De-/aktivering af systemet

# 6.7.1 Deaktivering af CPC

Hvis systemet viser en forkert adfærd, der kunne forstyrre føreren og som ikke kan afhjælpes omgående, kan systemet deaktiveres midlertidigt.

• Forbind håndholdt læser med systemet via diagnose-kabel.

## **Modificering - Deaktiver CPC**

Dette menupunkt tjener til deaktivering af hele systemet.

Følgende meddelelse vises:

	-
CPC deaktiveret korrekt.	

Er CPC-systemet deaktiveret korrekt, vises det på systemniveau på følgende måde:

- Lastbil: displaymeddelelse "SYSTEM IKKE AKTIV"
- Påhængsvogn: Tryk-kontrolindikator uden funktion.



# 6.7.2 Aktivering af CPC

For at aktivere systemet på køretøjet:

• Forbind håndholdt læser med systemet via diagnose-kabel.

## **Modificering - Aktiver CPC**

Menupunktet tjener til aktivering af hele systemet på køretøjet.

Følgende meddelelse vises:



Efter gennemført aktivering er CPC-systemet igen helt funktionsklar.



# 6.8 Diagnose

# 6.8.1 DTC'er (fejlkoder)



## HENVISNING

- Pr. systemkomponent står maks 20 aktive DTC'er til rådighed.
  - Ved hver opdatering af softwaren eller hver parameterændring på CCU (" Ny installation", "Ændr parametre", "Ændr sensor-ID") hvis alle gemte DTC'er (fejlkoder) slettes!



Diagnose - DTC (fejlkode)

Ved fejlmeddelelserne skelnes mellem globale og dækrelaterede fejlmeddelelser.

Først kontrolleres forbindelsen til CAN-bus.

Er der ingen forbindelse, fremkommer meddelelsen:



 CAN-bus kommunikation til komponenterne (CCU, display og CANswitch)

Er der oprettet forbindelse, fremkommer en meddelelse med statusoplysninger for alle komponenter:



 Tryk på RETURN-tasten , for at udlæse systemets DTCer (fejlkoder).



# 🔞 ntinental 🏂

# HENVISNING

Fremkommer fejlmeddelelsen **"Fejl ved læsn. DTC!"** selvom komponenterne CCU, DSP eller CSW har status **"Forbundet"**, så:

Kontrolleres om softwaren til denne komponent er installeret korrekt. Se også kapitel "Fejl under softwareopdatering" på side 141.

	HENVISNING
	Er der installeret en ekstra modtager, skal der sørges for, at er konfigureret tilsvarende med parameter CCU <b>"Ekstra</b> <b>modtager: JA"</b> . Vises oversigten over menuen <b>"Diagnose</b> <b>- DTC (fejlkode)"</b> af RX ved en fejl som ikke forbundet, er CCU-konfigurationen muligvis forkert.
	I så fald skal CCU-konfigurationen kontrolleres og evt. ændres (se kapitel "6.6.1.1 Kontrol af installation" på side 112 og "6.6.1.2 Ændr parametre" på side 113).

6.8.1.1 Udlæsning af generelle fejlkoder (DTC'er)

#### Diagnose - DTC (fejlkode) - Generelle DTC"er

For følgende komponenter kan der udlæses generelle fejlkoder:

- CCU (styreenhed)
- CSW (koblingsmodul)
- DSP (display)

Alle fejl opføres i en liste. Med piletasterne 🕻 kan alle oplistede meddelelser vises.



# Ontinental 🏂



1	Fejlkode	
2	Foilstatus	ACT: aktiv fejl
	rejistatus	MEM: passiv fejl
3	Aktiv-tæller	l ovennævnte eksempel var fejlen aktiv for 112 tændcykluser (A: 112.)
4	Passiv-tæller	l ovennævnte eksempel var fejlen passiv i 32 tændcykluser (M: 32).
5	Fejlbeskrivelse	

- Fejlkoderne med en beskrivelse og handlinger for at afhjælpe dem findes på de efterfølgende sider.
- Aktive fejl (status ACT) skal afhjælpes. En passiv fejl (status: MEM) er allerede afhjulpet.
- Aktiv-tælleren viser siden hvor mange tændcykluser en fejl allerede har stået på (for aktive fejl) eller efter hvor mange tændcykluser den er afhjulpet (for passive fejl). Aktiv-tælleren når maks. op på værdien 255. Det betyder når der vises "A: 255", er/var fejlen aktiv siden maks 255 tændcykluser eller længere.
- Så snart fejlen er afhjulpet, sættes status på MEM. Passiv-tælleren viser, hvor mange tændcykluser siden fejlen er afhjulpet. Efter 40 tændcykluser (M: 40) slettes passive fejl automatisk.
- Ved fejlkoder vedrørende displayet tælles tændcykluserne ikke.

Oplysning vedrørende fejlafhjælpning:

- Inden der udskiftes en komponent, skal alle DTC'er gemmes og derefter slettes.
- Sluk for systemet, og genstart efter et minut.
- Kontroller DTC'er igen 2 minutter efter genstart af systemet.
- Opstår den pågældende DTC igen, skal komponenterne udskiftes.

•	HENVISNING
L	Hvis en komponent udskiftes, skal den pågældende DTC altid meddeles eller DTC-protokolfilen skal over- føres.

# For CCU:

DTC	Beskrivelse	Afhjælpning
9C01	Fejl i CAN-overførsel.	<ul> <li>» Kontroller stikforbindelsen på display og CCU.</li> <li>» Kontroller kablet.</li> <li>» Kontroller CCU.</li> </ul>
9C10	Ingen kommunikation med ekstra modtager.	<ul> <li>» Kontroller stikforbindelsen på ekstra modtageren og CCU.</li> <li>» Kontroller kablet.</li> <li>» Kontroller ekstra modtager.</li> </ul>
9C12	Ekstra modtager: Ledning afbrudt eller kortsluttet.	<ul> <li>» Kontroller stikforbindelsen på ekstra modtageren og CCU.</li> <li>» Kontroller kablet.</li> <li>» Kontroller ekstra modtager.</li> </ul>
9A01	Forsyningsspænding for lav.	» Kontroller om indgangsspæn- dingen er min. 12V.
9A02	Forsyningsspænding for høj	<ul> <li>» Kontroller om indgangsspæn- dingen er maks. 28V.</li> <li>» Udskift CCU.</li> </ul>
1F16	Fejl ved modtagelse af data fra dæksensorer.	» Ændr placeringen (tegn på radiostøj).
9B02	CCU defekt.	» Udskift CCU.
9B03	CCU defekt.	» Udskift CCU.

# Drift

DTC	Beskrivelse	Afhjælpning
9F15	Ingen dæksensorer monteret eller ikke aktiveret.	<ul> <li>» Kontroller med den håndholdte læser om alle dæksensorer er monteret. Udfør dertil indlæ- ringsprocessen iht. kapitel "6.4.1 Køretøj dækkontrol".</li> <li>eller</li> <li>» Konfigurer CPC-systemet iht. kapitel "6.5.2 Ny installation".</li> </ul>
9F13	Systemet ikke konfigu- reret.	» Konfigurer CPC-systemet iht. kapitel "6.5.2 Ny installation".

# For display:

DTC	Beskrivelse	Afhjælpning
9B04	Display defekt.	» Udskift display

# For koblingsmodulet (CSW):

DTC	Beskrivelse	Afhjælpning
9F02	CCU-trailer defekt.	» Udskift CCU.
9F03	Fejl i CAN-overførsel.	<ul> <li>» Kontroller stikforbindelsen på CCU.</li> <li>» Kontroller kablet mellem CCU og trykkontrol-indikator.</li> <li>» Kontroller CCU.</li> </ul>
9F04	Ekstern forsyningsspæn- ding for lav.	» Kontroller om indgangsspæn- dingen er min. 12V.
9F05	Ekstern forsyningsspæn- ding for høj.	» Kontroller om indgangsspæn- dingen er maks. 28V.
9F06	Intern forsyningsspæn- ding for lav.	» Kontroller om indgangsspæn- dingen er min. 12V.
9F07	Intern forsyningsspæn- ding for høj.	<ul> <li>» Kontroller om indgangsspæn- dingen er maks. 28V.</li> <li>» Udskift CCU.</li> </ul>
9F08	Forsyningsspænding for ekstra modtager for lav.	» Kontroller om indgangsspæn- dingen er min. 12V.
9F09	Forsyningsspænding for ekstra modtager for høj.	<ul> <li>» Kontroller om indgangsspæn- dingen er maks. 28V.</li> <li>» Udskift CCU.</li> </ul>
9F0A	Kortslutning ved trykkon- trol-indikator.	<ul> <li>» Kontroller kablet mellem CCU og trykkontrol-indikator.</li> <li>» Kontroller om trykkontrol-in- dikator virker.</li> <li>(forbind komponenter og håndholdt læser via diagno- se-kabel.</li> <li>Tænd for den håndholdte læser.</li> <li>Kontroller om trykkontrol-in- dikator lyser.)</li> </ul>

Drift

# Drift

DTC	Beskrivelse	Afhjælpning
9F0B	Trykkontrol-indikator ikke tilsluttet.	» Kontroller kablet mellem CCU og trykkontrol-indikator.
		<ul> <li>» Kontroller trykkontrol-indi- katoren med den håndholdte læser (se vejledningen til DTC 9F0A)</li> </ul>
		Hvis diagnosestikket på tryk- kontrol-indikatoren forbliver åbnet i 5 minutter uden at der sker en DTC-aflæsning, aktive- res denne DTC (9F0B).

# 🔞 ntinental 🏂

### 6.8.1.2 Udlæsning af dækrelaterede fejlkoder (DTC'er)

Under menupunktet **"Dækrelaterede DTC'er"** kan fejlende for et bestemt dæk udlæses.

### Diagnose - DTC (fejlkode) - dækrelaterede DTC'er

På skærmen vises konfigurationen set fra oven. Dækpositionen med en fejlmeddelelse er markeret med sort: se også kapitel **"6.3 Skærmvisnin**ger" på side 44



 Vælg det ønskede dæk ved hjælp af piletasterne \*\*. Det valgte dæk er markeret med "[]".(ved konfiguration "Forbundet" kan man skifte til påhængsvognens eller truckens aksler ved hjælp af piletasterne.

(ved konfiguration **"Forbundet**" kan man skifte til trailerens eller truckens aksler ved hjælp af piletasterne ← →.

 Tryk RETURN-tasten for at vise fejlen (kun mulig for sorte eller blinkende dæk).

HENVISNING
Tallene i dæksymbolerne angiver de aktuelle dæktryk i bar eller psi.
Det kan tage op til 2 minutter indtil trykværdierne vises for alle dæk.
Hvis der efter 2 minutter stadig ikke vises en trykvær- di, er dæksensoren i en ugunstig position og kan ikke modtages eller den er defekt.
Er kun "J1939" valgt som CAN-format, vises ingen trykværdier ved de dækrelaterede DTC'er.

# 🔞 ntinental 🏂

9			26		4	
DAE	KRE	LATE	REDE	DTC	ER	
14( ME( 2. nåe	94 GET adv et.	ACT LAVT arse	A:2 TRY elstr	M:0 K in	)	
						2/3
	6					

1	Fejlkode		
	Foiletatus	ACT: aktiv fejl	
rejistatus	rejistatus	MEM: passiv fejl	
3	Aktiv-tæller	l ovennævnte eksempel er fejlen aktiv for 2 tændcykluser (A: 2.)	
4	Passiv-tæller	l ovennævnte eksempel er fejlen stadig aktiv (M: 0.)	
5	Fejlbeskrivelse		

- Fejlkoderne med en beskrivelse og handlinger for at afhjælpe dem findes på de efterfølgende sider.
- Aktive fejl (status ACT) skal afhjælpes. En passiv fejl (status: MEM) er allerede afhjulpet.
- Aktiv-tælleren viser siden hvor mange tændcykluser en fejl allerede har stået på (for aktive fejl) eller efter hvor mange tændcykluser den er afhjulpet (for passive fejl). Aktiv-tælleren når maks. op på værdien 255. Det betyder når der vises "A: 255", er/var fejlen aktiv siden maks 255 tændcykluser eller længere.
- Så snart fejlen er afhjulpet, sættes status på MEM. Passiv-tælleren viser, hvor mange tændcykluser siden fejlen er afhjulpet. Efter 40 tændcykluser (M: 40) slettes passive fejl automatisk.

# Følgende fejlkoder er mulige:

DTC	Beskrivelse	Afhjælpning
	INTET SIGNAL Ingen modtagelse af data fra dæksensor.	Dårlig modtagelse.
90##		<ul> <li>» Kontroller monteringsposition og justering af CCU og/eller ekstra modtager.</li> </ul>
91##*	HJUL BLOKERET	» Kontroller om hjulet kan drejes frit
92##	Dæksensorens batteri for svagt.	» Udskift TTM.
13##	LAVT TRYK 1 . advarselstrin nået.	» Øg dæktrykket til anbefalet værdi.
14##	MEGET LAVT TRYK. 2. advarselstrin nået.	<ul> <li>» Kontroller dækkene for skader.</li> <li>» Er dækket ikke beskadiget, øges dæktrykket til den anbe- falede værdi.</li> </ul>
15##	TRYKTAB Hurtigt tryktab.	» Kontroller dæk, ventil og fælge for utætheder.
16##	TEMPERATUR Dæktryksensoren har registreret kritisk tempe- ratur.	Dæksensoren har været udsat for en for høj temperatur. » Kontroller bremsens og dæk- kets funktion.
1A##	TRYKFORSKEL over for tvillingedæk registreret	» Øg dæktrykket til anbefalet værdi.
97##	SENSOR DEFEKT Dæksensoren er defekt.	» Udskift dæksensoren.

DTC	Beskrivelse	Afhjælpning
18##	Dæksensoren frakoblet pga. maks. temperatur	Dæksensoren har været udsat for en for høj temperatur.
		<ul> <li>» Kontroller bremsens og dæk- kets funktion.</li> </ul>
19##	KONTROLLER SENSOR Dæksensoren er monte- ret forkert.	» Afmonter dæk. Udskift dæksensor
1D##	KONTROLLER SENSOR dæksensor sidder løst i dækket.	» Afmonter dæk. Udskift dæksensor

\* Denne fejlmeddelelse er valgfrit og står ikke til rådighed ved alle systemversioner

•	HENVISNING
L	## Er en pladsholder for Hex Code, der angiver dæk- positionen. Her er positionen afhængig af den valgte konfiguration.

6.8.1.3 Sletning af alle fejlkoder (DTC'er)

Under menupunktet **"Slet alle DTC'er"** kan fejlmeddelelser for alle komponenter slettes

#### Diagnose - DTC (fejlkode) - Slet alle DTC'er

På skærmen vises følgende meddelelse:



- ◆ Vælg ← → "JA" med piletasterne.
- Tryk RETURN-tasten for at slette fejlmeddelelserne for alle komponenter.

Derefter vises meddelelsen "DTC'er slettet korrekt." eller "DTC'er ikke helt slettet". I det sidste tilfælde skal sletningen gentages.

## 6.8.1.4 Lagring af fejlkoder (DTC'er)

Med dette menupunkt kan fejlmeddelelserne gemmes.

## Gem diagnose - DTC (fejlkode) - Gem DTC'er

På skærmen vises følgende meddelelse:

Rapportfil gemt på hukommelseskortet	
H CO 123 _D_YYYYMMDD _ hhmmss ↔ FORTSAET	

Der er oprettet en protokolfil, der er gemt på SD-hukommelseskortet.

	HENVISNING
1	Hvis der ikke foreligger DTC'er, vises meddelelsen "Ingen DTC'er fundet".
	Lagring af DTC'er er kun mulig når SD-hukommelses- kortet er sat ind. Se også kapitel "7.4 Protokolfiler" på side 146.

# 6.8.2 Softwareopdateringer

# Diagnose - Software-opdatering

•	HENVISNING
	Komponenten CSW (koblingsmodul) står kun til rådig- hed ved et system for påhængsvogne.
	<ul> <li>Komponenten DSP (display) står kun til rådighed ved et system for lastbiler/busser.</li> </ul>
	<ul> <li>Inden softwareopdateringen startes, kontrolleres batteriets opladningstilstand. Er denne ikke tilstrækkelig, fremkommer meddelelsen:</li> <li>"Lavt batteri! Oplad HHT og prøv igen."</li> <li>Håndlæseenheden oplades, som beskrevet i kapitel "5.2 Opladning af den håndholdte læser" på side 30.</li> </ul>
	For at garantere en sikker software-opdatering, må den håndholdte læser ikke slukkes under dataover- førselen eller processen ikke afbrydes. Der er fare for at de komponent, der skal opdateres (CCU, DSP, CSW) tager varig skade.

Fra følgende komponenter kan softwaren opdateres:

- CCU (styreenhed)
- CSW (koblingsmodul)
- DSP (display)

## 6.8.2.1 Tilgængelig software på den håndholdte læser

Til kontrol af den aktuelle komponentssoftware på den håndholdte læser kan menupunktet hentes i offline-modus (ingen forbindelse med systemet).

Der vises kun der på den håndholdte læser gemte versioner for de enkelte komponenter.

Tilgængelige SW:	
CCU:	
NY VERSION: 1.09	
DSP:	
NY VERSION: 3.00	
CSW:	
NY VERSION: 10	
INGEN CAN-FORBINDELSE.	

#### 6.8.2.2 Lastbil/bus, forbundet eller mine/havn

Gør følgende for at opdatere softwaren ved "lastbil/bus", forbundet eller "mine/havn":

- Forbind den h\u00e5ndholdte l\u00e7ser via diagnosekabel med den frie stikb\u00f8sning p\u00e5 displayet eller via diagnosetilslutningen af delkabelsystemet K eller L.
- Slå tændingen til.

Hvis der på den håndholdte læser findes en mere aktuel softwareversion, vises dette ved følgende meddelelse:

Software-opdatering			
CCU:	VER:	1.07	
NY VERSION: 1.09			
DSP:	VER:	2.24	
NY VERSION: 3.00			
CSW:			
TRYK ↔ FOR OPDATE	RING		

En softwareopdatering er i et CAN-bus-miljø med 500 kBaud ikke mulig. Håndlæseren viser meddelelsen **" Understøttes ikke ved 500 kBaud**.

Forbind CCU med 250 kBaud, og opdater softwaren derefter.



Start softwareoverførsel til CCU med RETURN-tasten

Software-opdat	ering	
CCU: OPDATERET	VER	1.09
DSP:	VER:	2.24
NY VERSION: 3.00		
CSW:		
TRYK 🛶 FOR OPDATE	RING	

Start softwareoverførsel til display med RETURN-tasten

Er komponenternes software opdateret korrekt, fremkommer følgende meddelelse:

-

HENVISNING
Der vises ingen softwareversioner for CSW da CCU for lastbil/bis ikke indeholder en CSW.
Vises meddelelsen "HHT IKKE OPDATERET", skal den håndholdte læsers software opdateres. Se kapitel "8.1 Opdatering af software i den håndholdte læser" på side 148.
Hvis opdatering af CCU mislykkes, får den gemte køretøjskonfiguration tabt. Efter en fornyet, gennem- ført software-opdatering skal køretøjskonfigurationen genindlæses. Se kapitel "6.5.2 Ny installation" på side 65.

•	HENVISNING
L	Med ESC-tasten ESC vender man fra hvert soft- ware-opdateringsniveau tilbage til diagnosemenuen.

#### 6.8.2.3 Trailer

Gør følgende for at opdatere softwaren ved trailer:

- Løsn stikforbindelsen mellem trykkontrol-indikatoren og trailerens kabler.
- Tilslut håndholdt læser via diagnose-kabel på trailerens kabler.
- Slå tændingen til.



Hvis der på den håndholdte læser findes en mere aktuel softwareversion, vises dette ved følgende meddelelse:

Software-opdatering 🛛 📟			
CCU:	VER:	1.07	
DSP:	)		
CSW: NY VERSION: 10 TRYK ⊶ FOR OPDAT	VER: ERING	08	

Start softwareoverførsel til CCU med RETURN-tasten

Software-	opdatering	
CCU: OPDATERET DSP:	Ver:	1.09
CSW:	VER:	08
NY VERSION	: 10	
TRYK ⊶ FOR	OPDATERING	

 Start softwareoverførsel til CSW (koblingsmodulet) med RETURN-tasten Er komponenternes software opdateret korrekt, fremkommer følgende meddelelse:



 Efter gennemført opdatering af trailerens CCU afbrydes den håndholdte læser og stikforbindelsen til trykkontrol-indikatoren forbindes igen.





### 6.8.2.4 Fejl under softwareopdatering

Mislykkes softwareopdateringen, vises en tilsvarende advarsel.

H CO 123	
Fejl under opdatering.	
Se manual.	

Det aktuelle versionsummer kan ikke udlæses og dette vises på følgende måde:

Software-opdatering		
CCU:	VER:	
NY VERSION: 1.0	99	
DSP:		
CCM		
CSW:	VER:	08
NY VERSION: 10		
TRYK ← FOR OPDATERING		

l så fald:

• Gentag softwareopdateringen.

Opstår fejlen igen:

• Udskift komponenter.

# 6.8.3 CAN-Check

Ved hjælp af menuen **"CAN-check"** kontrolleres CAN bus-forbindelsen mellem CPC-system og køretøjets egen CAN.

Den håndholdte læser understøtter baudrater 250 kbit/s og 500 kbit/s. Ved tilsluttet CAN-bus kontrollerer og vælger den håndholdte læser automatisk den pågældende baudrate.

Den valgte CAN-hastighed er vist på den nederste liunje på skærmen.



#### 6.8.3.1 Basisfunktion

Er systemet og den håndholdte læser korrekt forbundet med køretøjets CAN-bus, fremkommer meddelelsen **"Tilsluttet"**.

 I så fald er både systemet og køretøjets egne CAN-busser forbundet korrekt.

Er systemet og den håndholdte læser ikke korrekt forbundet med køretøjets CAN-bus, fremkommer meddelelsen **"Ikke tilsluttet"**.

- I så fald er systemet korrekt forbundet med den håndholdte læser, dog er der ingen forbindelse til køretøjets egen CANbus.
- Den ønskede CAN-bus-forbindelse til køretøjets CAN skal kontrolleres.

# 6.8.3.2 Ekspertfunktion



l ekspertfunktionen vises alle adresser på de styreenheder, der er forbundet med CAN-bussen.

Eksempel.: 0x33 -CPC -systemets CPU

# 🔞 ntinental 🔧

# 7 SD-hukommelseskort

# 7.1 Generelle oplysninger til SD-hukommelseskort


### 7.2 Håndtering af filer på SD-hukommelseskort

SD-hukommelseskortet bliver tilgængeligt via en USB-forbindelse til PC'en, se kapitel **"8.2 Forbindelse til PC" på side 149**.

- Mappestruktur og -navne må ikke ændres.
- Filernes indhold og navne må ikke ændres.
- Der må ikke slettes filer fra hukommelseskortet!
   Undtaget er "Protokol-filerne" i mappen ""REPORT", disse må kopieres og slettes.



### 7.3 Mappestruktur

#### SD MEMORY CARD

CONFIG
LANGUAGE
REPORT
TEMP
UPDATE

#### 7.4 Protokolfiler

Disse protokolfiler, der er blevet oprettet ved arbejdet med den håndholdte læser, er de registreret i mappen **"REPORT"** på SD-hukommelseskortet, se kapitel **"7.3 Mappestruktur"**.

Til identificering af de enkelte protokoldata er automatisk tildelt automatisk entydige navne. Disse består af følgende data:

FILNAVN										
Køretøjets navn	Mærkebog- stav for den udførte menufunktion	Dato	Tid	Kendebog- stav for underfunk- tioner i installation						
		(serie-nr.)*	(løbende nr.)*	(valgfrit)						
		ÅÅÅAMMDD	ttmmss	IN = ny installa- tion eller						
Maks. 19 tegn	T = Testkørsel D = DTC I = Installation V = Køretøj dækkontrol	(XXXXXX)*	(ZZZZ)*	fortsæt install. MP = Ændr para- meter MS = Ændr sen- sor-ID SU = Software-op- datering						

\* Serienr. og løbende nr. fremkommer kun, hvis dato/klokkeslæt er blevet anvendt i menuen Indstillinger - Indstillinger - Anvend dato.

<b>_</b>	HENVISNING
	Brugen af dato og klokkeslæt i hovedmenuen kan akti- veres under Indstillinger - Indstillinger - Anvend dato.
	l så fald:
	<ul> <li>anvendes dato og klokkeslæt i filnavnet i stedet for den fortløbende tæller.</li> </ul>
	— registreres dato og klokkeslæt i protokolfilerne,

Protokolfilerne kan overføres til PC'en (se kap. **"8.2 Forbindelse til PC"** *på side 149*) og ved behov slettes.

<b>_</b>	HENVISNING
L	<ul> <li>Uden SD-hukommelseskortet kan protokolfilerne ikke gemmes! Der vises en fejlmeddelelse.</li> <li>For at afhjælpe:</li> </ul>
	» Sørg for at SD-hukommelseskortet er korrekt sat ind i enheden. Se kapitel "5.3 Udskiftning af hukommel- seskort" på side 32.
	» Kontroller SD-hukommelseskortets tilgængelighed med "Diagnose/forbindelse til PC". Se kapitel "8.2 Forbindelse til PC" på side 149.



# 8 Vedligeholdelse

#### 8.1 Opdatering af software i den håndholdte læser

Følg hjemmesidens instrukser for at opdatere den håndholdte læsers software.

https://www.continental-tires.com/products/b2b/services-andsolutions/ContiConnect/downloads/

•	HENVISNING
L	Menuen starter i grundindstillingen på engelsk. For indstilling af sprog skal menustien: "INDSTILLINGER/ SPROG" følges og det ønskede sprog vælges.
	Er der ikke sat et SD-hukommelseskort ind i den hånd- holdte læser eller er hukommelseskortet defekt, står kun sproget "ENGLISH" til rådighed.
	Efter en softwareopdatering skal den håndholdte læ- ser indstilles fuldstændigt efter at det foretrukne sprog (Menusti "INDSTILLINGER/SPROG") er valgt, se kapitel "5.5 Indstilling af den håndholdte læser" på side 35.
	Køretøjskonfigurationen i hovedmenuen Installation, der er gemt i forvejen, overskrives fabriksindstillinger- ne under softwareopdateringen og skal gendefineres.

-	HENVISNING
1	<ul> <li>Kontroller website regelmæssigt for softewareopdate- ringer.</li> </ul>

### 8.2 Forbindelse til PC

Dette menupunkt tillader kommunikationen mellem SD-hukommelseskortet og PC/bærbar computer for at:

• overføre protokolfilerne til PC/bærbar computer.

#### Diagnose - Forbindelse til PC

Til kommunikation (dataoverførsel) med SD-hukommelseskortet kan SD-hukommelseskortet forblive i den håndholdte læser. Kommunikationen med PC/bærbar computer sker via USB-kablet.

Gør følgende for at muliggøre kommunikationen:

 Vælg menupunktet "Diagnose/Forbindelse til PC" og bekræft med Enter.

Følgende fremkommer på skærmen:



# 🔞 ntinental 🏂

•	HENVISNING
	Hvis SD-kortet mangler eller er defekt, er en sprogindstil- ling ikke mulig.
	Følg menustien "Diagnosis/Connection to PC" for at forbinde håndholdt læser med PC'en

 Forbind den h
 h
 andholdte l
 æser via USB-kablet med PCen/den b
 ærbare computer.

Følgende fremkommer på skærmen:



HENVISNING
Første gang kan denne proces tage lidt længere tid, til den håndholdte læser er identificeret.
<ul> <li>Forbindelsen kan også opbygges i omvendt rækkeføl- ge : Først tilsluttes USB-kablet, så gennemføres"Diagnose/ Forbindelse til PC"</li> </ul>

- Protokolfilerne fra mappen "REPORT" kan kopieres eller flyttes til PC/den bærbare computer.
- Efter at dataoverførslen er afsluttet, kan den håndholdte læser sikkert logges af under Windows og USB-kablet fjernes.

### 8.3 Udskiftning af sikring i diagnosekablet

Er en kommunikation med trykkontrol-indikatoren ikke længere mulig eller trailersystemets strømforsyning CCU ikke længere mulig via diagnosekablet, skal sikringen i diagnose-kabel udskiftes.



Gør følgende for at udskifte sikringen i diagnosekablet.

• Fjern den gamle sikring (se pil)



 Sæt den nye sikring forsigtigt ind, vær her opmærksom på stikbenenes position



### 8.4 Rengøring

Rengør den håndholdte læsers hus ved forurening med en let fugtet, fnugfri klud. Der må ikke anvendes opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler.

#### 8.5 Opbevaring

For opbevaringen gælder følgende forskrifter:

- Opbevares tørt. Maks. relativ luftfugtighed: 80 %, ikke kondenserende.
- Beskyttes mod direkte sollys. Opbevaringstemperatur -20 ... +25 °C/-4...77 °F skal overholdes.



# 9 Fejlafhjælpning

### 9.1 Nulstilling

Hvis den håndholdte læser ikke længere reagerer, selvom batterierne er fulde, skal den håndholdte læser nulstilles. Til nulstilling (Reset) af den håndholdte læser skal Reset-knappen ved siden af tilslutningsbøsningerne trykkes ind ved hjælp af en kuglepenpatron eller et opbøjet klips.



# 10 Bortskaffelse

#### 10.1 El-/elektronik-komponenter

Denne enhed må ikke bortskaffes med dagrenovationen.

Den håndholdte læser indeholder et litium-batteri, der er fast monteret i huset og som ikke kan fjernes. Efter endt brugstid skal enheden bortskaffes iht. de aktuelt gældende lokale, regionale eller landeforskrifter. Dertil kan enheden afleveres hos indsamlingssteder for el- og elektronikkomponenter eller hos system-salgspartneren. Eller den kan indsendes til følgende system-indsamlingssted.

Adressen på det centrale system-indsamlingssted: Georg Ebeling Spedition GmbH An der Autobahn 9-11 D-30900 Wedemark Tyskland

### 11 EF-overensstemmelseserklæring

Den originale overensstemmelseserklæring inklusive din enheds serienummer er omfattet af leverancen. En version uden serienummer findes under

https://www.continental-tires.com/products/b2b/services-andsolutions/ContiConnect/downloads/.

# 12 Homologering

### 12.1 Oversigt

En oversigt over de foreliggende homologeringer fremgår af det vedlagte informationsblad (Hand-Held Tool Homologation Overview art.nr. 17340490000). Desuden findes den under https://www.continental-tires.com/products/b2b/services-andsolutions/ContiConnect/downloads/.

#### 12.2 Canada

 Canada, Industry Canada (IC) Notices
 "This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

"Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 plus the RES-GEN, 003 (2010-12) and RSS210, issue 8 (2010-12).

# Indeks

# 13 Indeks

# Symbole

Ændr	installation											.1	1	0
/ Enton	motanation	•••	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•••		~

# A

Advarsel	•••	•	 •	•	 . '	10
Ansvarsbegrænsning.					 	7

# В

Betjening	
Enhedens håndtering	38
Indlæring af sensor	40
Udlæsning af sensor	39
Bortskaffelse1	53

# F

Forbindelse til PC	.149
Forkortelser	8
Funktionsbeskrivelse	19

# Η

1011010gering
---------------

# I

Ibrugtagning	29
Aktivering/deaktivering af	
enhed	34
Indstilling af enheden	35
Opladning af enheden	30

# Κ

Kundeservice	11
Fejlafhjælpning	11
Opdateringer	11
Reparationer	11

# L

Ladetilstand		•	•	•	 •	•	•	•	. 3	1
Leveringsomfang.		•		•		•	•	•	. 2	9

### Μ

Menuer
Diagnose
DTC"er118
Softwareopdateringer135
Dæksensor47
Aktiver sensor60
Fjern status LØS52
Kontroller sensor57
Installation
Fortsæt installationen93
Modificering
Kontroller installationen112
Ændr parametre113
Ændr sensor-ID115
Menustruktur23

# 0

Opbevaring	.152
Opdatering af software i den	
håndholdte læser	.148
Overensstemmelseserklæring.	.153

### Ρ

Producentadresse	10
Protokolfiler	146

### R

Rengøring		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	15	52
Reset																		15	52

# @ntinental 🏂

# S

2
2
9

# Т

Tekniske data.								•				•	. 1	17
Typeskilt	 •			•	•	•	•		•	•	•	•	. 2	27

# U

Udskiftning af sikring i
diagnosekablet

#### **Continental Reifen Deutschland GmbH**

Continental-Plaza 1 D-30175 Hannover Tyskland

www.conticonnect.com www.continental-tires.com

